使いかた

自動で水石けんが出ます



手を近づけると
水石けんが出ます。

手を近づけたままにすると、約2秒後に再度
水石けんが出ます。
これを3回まで繰り返すことができます。

ノズルの先端をふさぐと、水石けんが飛び散るおそれがあります。

04995(A)

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。