点線は用紙サイズです。(W:105×H:148)
印刷はされません。

施工業者様へ

必ず実施

スイッチの同期設定

無線タイプのスイッチユニットをセットする際は、必ずオートクリーンC本体とスイッチの同期設定を行ってください。

スイッチの同期設定を行わない場合、便器洗浄できません。

設定方法は、スイッチユニットの施工説明書内の【同期設定（無線スイッチユニットの場合）】をご確認ください。

センサー感知距離の調節

出荷時は自動でセンサー感知距離調節しますので、手動での調節は不要です。ただし、電源投入後3分以上経過してもランプが点灯もしくは点滅しっぱなしの場合は、手動での感知距離調節が必要です。

感知距離が適切でない場合は、自動洗浄不良や節水効果が得られなくなります。発電タイプの場合は、バックアップ電池の寿命が極端に短くなります。

設定方法は、オートクリーンCの施工説明書内の【感知距離の設定】をご確認ください。

洗浄水量の調節

設置する便器の品番に応じて、必ず洗浄水量の調節を行ってください。

洗浄水量の調節を行わないと、洗浄不良や節水効果が得られなくなります。

設定方法は、オートクリーンCの施工説明書内の【洗浄水量の調節】をご確認ください。

※調節完了後は、この注意札を必ず外してください。　04D39R