きれい機能

きれいサインが点灯します。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。機種により機能の有無が異なります。

近づく～座る

- 脱臭が作動します。

立ち上がる

- きれい除菌水でノズルを洗浄します。（ノズルが出て戻る）

節 電

節電を設定すると「節電」ランプが点灯します。

おまかせ節電中



スーパーおまかせ節電中



タイマー節電中



瞬間暖房便座：使うときだけ自動で便座を温めるため、おまかせ節電の設定はありません

D00176 A