ご注意

製品を取り出すときや、便器に取り付けるときに便座・便ふたを持つと、はずれることがあります。



便座・便ふたを持たない！



便座・便ふたがはずれた場合は、便座ピンと便ふたピンが縦向きになっていることを確認して取り付けてください。

※縦向きでないときはペンチなどで回して、縦向きにしてください。



2006.6.26　D08020