# ウォシュレット本体とリモコンの組み合せ

● **リモコンのバーコードNo.（8桁）を確認することで、ID設定されているウォシュレット本体とリモコンの組み合せを確認することができます。**

例）リモコンのバーコードNo. 12345678の場合




リモコン（図は音姫あり、乾燥なし）




ウォシュレット本体背面

# ＩＤ設定

**※試運転（☞ 20ページ）でリモコンが作動しなかった場合のみ行ってください。**

## ❶ リモコンをＩＤ設定状態にする

● リモコンの ビデ を10秒以上押す。

**※設定状態は60秒間です。**
**時間内に❷の操作を行ってください。**




（図は音姫あり、乾燥なし）

## ❷ ウォシュレット本体をＩＤ設定状態にする

● ウォシュレット本体操作部の ビデ を10秒以上押し続ける。
ウォシュレット本体とリモコンのＩＤが正常に設定されると「ピッ・ピピピッ」という電子音が鳴ります。
● ウォシュレット本体表示部のすべてのランプが3回点滅します。




⬇

設定が完了しました

※ウォシュレット本体表示部のすべてのランプが3回点滅しない場合は、もう1度最初からやり直してください。

## ❸ もう一度、機能の確認をする

（試運転 2 機能の確認❹・❺・❻ ☞ 20～21ページ）

2009.9.25
D08368

# TOTO

施工説明書

## ウォシュレット®

# 工事店様へ

● 施工の前には必ずこの説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
● **電気配線工事は必ず資格を持った電気工事士が行ってください。**

**〈ご注意〉 ウォシュレット本体とリモコンはＩＤ設定されていますので、同梱以外のものを取り付けないでください。（同梱以外のものを取り付けると作動しません。）**

● 取扱説明書の最終ページの保証書に必要事項を記入のうえ、お客様にお渡しください。
● ウォシュレットの機能、使いかたについてお客様に説明してください。
新築などでお客様に引き渡すまでに時間があるときは、電源プラグを抜いてください。




はじめに

はじめに…… 2
安全に関するご注意…… 2
取り付け前のご注意…… 3
同梱部品…… 4
現場手配・準備部材…… 4
各部のなまえ…… 5
ライニング内の給水ホース・電源コードの取り回し… 6

ウォシュレット本体の取り付け

ウォシュレット本体の取り付け…… 9
1 ウォシュレット本体と信号線の接続…… 9
2 ブッシュの取り付け…… 9
3 分岐金具の接続…… 10
4 分岐金具と給水ホースの接続…… 10
5 便器への取り付け…… 11
6 給水ホースとウォシュレット本体の接続…… 12
7 信号線とフラッシュバルブコントローラの接続… 12
8 アース線の接続…… 13
9 電源プラグの確認…… 13
10 点検口パネルの取り付け…… 14
11 ウォシュレット本体の取り付け…… 14

リモコンの取り付け

リモコン取り付けの前に…… 15
リモコンの取り付け方法…… 15
1 壁の開口…… 15
2 ハンガーの取り付け…… 16
3 電源電線の接続…… 18
4 リモコンの取り付け…… 19
5 取り付け後の確認…… 19

試運転他

試運転…… 20
1 水漏れの点検…… 20
2 機能の確認…… 20
3 給水フィルターの掃除…… 21
4 ウォシュレット本体引き出し動作の確認…… 22
凍結のおそれがあるときの処置…… 23
ウォシュレット本体とリモコンの組み合せ… 裏表紙
ＩＤ設定…… 裏表紙


◆ “ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

# はじめに

- 便ふたがライニングに当たる場合は、当たり音軽減のため同梱のクッションを貼り付けてください。（便ふたありのみ）

# 安全に関するご注意

**⚠警　告**

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**⚠注　意**

誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

絵表示の例

| | |
|---|---|
| 🛇 | **してはいけない「禁止」の内容です。** |
| ❗ | **必ず実行していただく「強制」の内容です。** |

**⚠警　告**

| | |
|---|---|
| 水かけ禁止 | 製品に水や洗剤をかけない<br>（火災や感電の原因になります。） |
| 水場使用禁止 | 浴室など湿気の多い場所には設置しない<br>（火災や感電の原因になります。） |
| 禁止 | 指定する電源（交流100V）以外では使用しない<br>（火災の原因になります。） |
| | 電源プラグやコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいままで使用しない<br>（火災や感電の原因になります。） |
| | ウォシュレットは水道水および飲用可能な井戸水（地下水）以外は使用しない<br>（皮膚の炎症などを起こす原因になります。） |
| | 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しない<br>（誤作動などの影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。当該の医療機器メーカーおよび販売業者に電波による影響についてご確認ください。） |
| | リモコン接続部の電源電線の芯線をリモコンハンガーに接触させない<br>（火災や感電の原因になります。） |
| | リモコン端子に電源電線を接続するときは無理な力を加えない<br>（端子が破損して火災の原因になります。） |
| | 車輌・船舶など、移動体への設置はしない<br>（火災や感電、故障の原因になります。ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。） |
| 必ず守る | ウォシュレット用電源プラグは根元まで確実に差し込む<br>（プラグを根元まで確実に差し込まないと火災や感電の原因になります。） |
| | 電源電線をリモコンの端子に差し込むときは根元まで確実に差し込む<br>（火災の原因になります。） |
| | リモコン接続用の電源電線はVVFケーブル2芯　φ1.6またはφ2.0銅単線を使用する<br>（これ以外の電線を使うと火災の原因になります。） |
| | **電気工事は「電気設備技術基準」や「内線規定」に従って確実に行う**<br>（従わないと火災や感電の原因になります。） |
| アース接続 | アース（D種接地）を確実に取り付ける<br>（アース工事を行わないと故障や漏電のとき、感電の原因になります。） |



# 安全に関するご注意

**⚠注　意**

| | |
|---|---|
| 禁止 | 便座･便ふた（便ふたありのみ）を持って製品を持ち上げない<br>（ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。） |
| | 給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしない<br>（水漏れの原因になります。） |
| | ウォシュレット用止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない<br>（水が噴き出します。） |
| 必ず守る | 施工は施工説明書に従って確実に行う<br>（正しく取り付けないと水漏れ、感電、火災の原因になります。） |
| | 給水フィルター付水抜栓を取り付けるときは確実に締める<br>（確実に締めないと水漏れの原因になります。） |

# 取り付け前のご注意

**1.製品への通電および通水は取り付け作業をすべて終えてから行ってください。**

2.便器に取り付ける前に、ウォシュレット本体にベースプレートをセットして通電しないでください。
温水タンクが空の状態でヒータが入るため、故障の原因となります。

3.電源は交流100V（50/60Hz），定格消費電力はウォシュレット部：1282W，リモコン：1Wです。
この電力に適した配線をしているか確認してください。

4.ウォシュレット電源コードの長さは約1mです。コンセントはこの長さに適した位置に設置しているか確認してください。

**5.ウォシュレットの給水圧力範囲は0.05MPa（流動時）～0.75MPa（静水時）です。この圧力範囲でご使用ください。**

6.給水温度は0～35℃です。この温度範囲でご使用ください。

**7.同梱以外の給水ホース、分岐金具を使わないでください。**

**8.ウォシュレット本体とリモコンはID設定されていますので、同梱以外のものを取り付けないでください。**
**（同梱以外のものを取り付けると作動しません。）**

**※出荷前に通水検査をしていますので、製品内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。**

# 同梱部品

## ベースプレート部品




## 給水ホース

長さ:約970mm



## クッション

取付説明書付

## フック

## 分岐金具（分岐金具ありのみ）

## 印刷物

施工説明書（本書）、取扱説明書、使い方ラベル

## 信号線



## ブッシュ

## リモコン部品




リモコン（図は音姫あり、乾燥なし）

タッピンねじ
（φ4×30　4本）
リモコンハンガー壁固定用



アンカープラグ
（4本）



ハンガー

六角穴付ボルト
（M3×12　2本）
リモコン固定用

タッピンねじ
（φ3×8　1本）
押え板固定用

押え板

# 現場手配・準備部材

## ブッシュ取り付け用

合成ゴム系接着剤

## リモコン取り付け用

電源電線　VVFケーブル2芯
φ1.6またはφ2.0銅単線

六角レンチ
（呼び2.5）



# 各部のなまえ




※ライニング内にあります。

# ライニング内の給水ホース・電源コードの取り回し

## フラットカウンター多目的トイレパックの場合

### 各部のなまえ




### 右勝手の場合

❶ 給水ホース
- ライニング内に入れて大便器に向かって右方向に振る
- 洗浄管の奥を通す
- 給水管の下を通す

❷ 電源コード
- 給水管の下を通す
- 止め玉が止め板の奥にくるよう電源コードを通す




**確認** 給水ホース・電源コード・信号線が配管や配管支持材などに引っ掛かっていないことを確認してください。

### 左勝手の場合

❶ 給水ホース
- ライニング内に入れて大便器に向かって左方向に振る
- 給水管の下を通す

❷ 電源コード
- 洗浄管の奥を通す
- 給水管の下を通す
- 止め玉が止め板の奥にくるよう電源コードを通す




**確認** 給水ホース・電源コード・信号線が配管や配管支持材などに引っ掛かっていないことを確認してください。



## 壁掛フチなしトルネード大便器セットの場合

### 各部のなまえ




（図はフラッシュバルブ水道水、給水が便器に向かって左の場合を示す）

### フラッシュバルブ水道水、給水が便器に向かって左の場合

❶ 給水ホース
- ライニング内に入れて大便器に向かって左方向に振る（壁掛大便器取付スタンドと干渉しない方向）
- 給水管（水道水）の手前を通す

❷ 電源コード
- コンセント固定材の奥を通す
- 止め玉が止め板の奥にくるよう電源コードを通す




**確認** 給水ホース・電源コード・信号線が配管や配管支持材などに引っ掛かっていないことを確認してください。

### フラッシュバルブ水道水、給水が便器に向かって右の場合

❶ 給水ホース
- ライニング内に入れて壁掛大便器取付スタンドの奥を通す
- 洗浄管の奥、給水管（水道水）の手前を通す

❷ 電源コード
- 洗浄管の奥を通す
- コンセント固定材の奥を通す
- 止め玉が止め板の奥にくるよう電源コードを通す




**確認** 給水ホース・電源コード・信号線が配管や配管支持材などに引っ掛かっていないことを確認してください。

## フラッシュバルブ再生水、給水が便器に向かって左の場合

❶ 給水ホース
- ライニング内に入れて大便器に向かって左方向に振る（壁掛大便器取付スタンドと干渉しない方向）
- 給水管（再生水）の手前を通す

❷ 電源コード
- コンセント固定材の奥を通す
- 止め玉が止め板の奥にくるよう電源コードを通す




**確認** 給水ホース・電源コード・信号線が配管や配管支持材などに引っ掛かっていないことを確認してください。

## フラッシュバルブ再生水、給水が便器に向かって右の場合

❶ 給水ホース
- ライニング内に入れて壁掛大便器取付スタンドの奥を通す
- 洗浄管の奥を通す

❷ 電源コード
- 洗浄管の奥を通す
- コンセント固定材の奥を通す
- 止め玉が止め板の奥にくるよう電源コードを通す




**確認** 給水ホース・電源コード・信号線が配管や配管支持材などに引っ掛かっていないことを確認してください。



※ウォシュレット本体とリモコンはID設定されています。同梱以外のものを取り付けると作動しません。
同梱のものがわからなくなった場合は、裏表紙 ウォシュレット本体とリモコンの組み合せ をご確認ください。

# ウォシュレット本体の取り付け

## 1 ウォシュレット本体と信号線の接続

❶ フック（差し込み口用）を取り付ける

① ウォシュレット本体背面のルーバーを固定しているねじをはずす

② 差し込み口に信号線を差し込み、同梱の固定ねじでフック（差し込み口用）を取り付ける。
※①ではずしたねじは使用できません。




❷ フック（中継用）を図の位置に取り付け、信号線を固定する




❸ 信号線を電源コードの止め玉のみぞにあわせる




## 2 ブッシュの取り付け

- 点検口パネル加工部2カ所（給水ホース引き込み口、電源コード・信号線引き込み口）に現場手配の合成ゴム系接着剤でブッシュを取り付けます。




※点検口パネルが加工されていない場合は、図のとおりに穴をあけ現場手配の合成ゴム系接着剤でブッシュを取り付けてください。



## 3 分岐金具の接続 ※止水栓はライニング内にあります。

### フラッシュバルブへ接続する場合

❶ 止水栓を閉める

❷ ナット・座金・ゴムパッキン・パッキンを取りはずす

❸ 分岐金具・ナット・座金・ゴムパッキン・パッキンを取り付ける




### ウォシュレット止水栓へ接続する場合

❶ 止水栓を閉める

❷ 分岐金具の袋ナットを止水栓に締め付ける




## 4 分岐金具と給水ホースの接続

❶ 給水ホースをライニング内に取り回す
（ ライニング内の給水ホース・電源コードの取り回し
・フラットカウンター多目的トイレバックの場合 ☞ 6ページ
・壁掛フチなしトルネード大便器セットの場合 ☞ 7～8ページ参照）

❷ 給水ホースの袋ナット（大）を分岐金具に取り付ける

**注意** **給水ホースの両端の袋ナットは形状が異なります。図のように正しく接続してください。**









## 5 便器への取り付け

❶ ベースプレートをセットする

**注意** **ベースプレート部品を分解しないでください。**

①平座金の取付面を確認する（左右2カ所）
●表と表示されている面を上にしてください。

②Eと表示されている中央の穴にボルトが差し込まれているかを確認する（左右2カ所）

③ゴムブッシュを便座取付穴に差し込む（左右2カ所）
●ゴムブッシュの表面を水でぬらしておくと差し込みやすくなります。




❷ ベースプレートを固定する

●ベースプレートを手でしっかり押さえ、ボルトを⊕ドライバーで回らなくなるまでしっかり締め付けてください。

❸ ウォシュレット本体を「カチッ」と音がするまでベースプレートに押し込む

●ウォシュレット本体の中心とベースプレートの中心が合うようにして、本体を押し込むと位置が合わせやすくなります。

**注意** **正しく取り付かなかった場合は、ウォシュレット本体をはずしてベースプレートをセットし直してください。**




※ウォシュレット本体を便器に取り付けた際、上下左右に若干のガタツキが発生します。
（これは、ワンタッチ着脱を行うために設けたスライド部のスキマによるもので、異常ではありません。）

### ウォシュレット本体の取りはずしかた

ウォシュレット本体右側の本体取りはずしボタンを⊖ドライバー等で奥まで押しながら、ウォシュレット本体を手前に引いてください。

●電源コード、信号線、給水ホースを引っぱらないよう注意してください。



## 6 給水ホースとウォシュレット本体の接続

❶ ウォシュレット本体をベースプレートから取りはずす

（ ウォシュレット本体の取り付け 5 便器への取り付け ☞ 11ページ 参照）

❷ ウォシュレット本体の給水口に給水ホースの袋ナット（小）を締め付ける

**注 意** **給水ホースの両端の袋ナットは形状が異なります。**
**図のように正しく接続してください。**




● ウォシュレット本体の給水口を便器の上から横にずらして、給水ホースを接続してください。

**注 意** **便器の上で給水ホースを接続しないでください。**
**ウォシュレット本体を床や便器内に落とさないように注意してください。**




## 7 信号線とフラッシュバルブコントローラの接続

❶ 信号線・電源プラグをライニング内に引き込む

● 止め板の右上部分から信号線、電源プラグを通してください。




❷ フラッシュバルブコントローラのコネクタ（黒色）と接続する

● コネクタ接続方法は、自動フラッシュバルブ同梱の説明書をご覧ください。



## 8 アース線の接続

❶ 電源コードをライニング内に取り回す

（ ライニング内の給水ホース・電源コードの取り回し
・フラットカウンター多目的トイレパックの場合 ☞ 6ページ
・壁掛フチなしトルネード大便器セットの場合 ☞ 7～8ページ参照）

**確認** **電源コード・信号線を手前からかるく引っ張ってください。**
**止め板に止め玉があたり、引っ掛かることを確認してください。**




❷ アース線をコンセントのアース端子に接続する

※アース端子がない場合は電気工事店にご相談ください。
※コンセントはライニング内にあります。




## 9 電源プラグの確認

❶ 電源プラグを100V（50/60Hz）のコンセントに差し込む

❷ 電源コードを付属のクランプ（固定用小ねじ付）で固定する

（固定部については、
ライニング内の給水ホース・電源コードの取り回し
・フラットカウンター多目的トイレパックの場合 ☞ 6ページ
・壁掛フチなしトルネード大便器セットの場合 ☞ 7～8ページ参照）




❸ 電源プラグの「入」・「切」ボタンを押して、正常に作動することを確認する

● 「切（テスト）」ボタンを押す ➡ 「切表示」ランプが点灯する
● 「入（リセット）」ボタンを押す ➡ 「切表示」ランプが消灯する
以上のように作動すれば正常です。
● 「切表示」ランプが点灯している状態では通電されません。
**テスト後は必ず「入（リセット）」ボタンを押してください。**



## 10 点検口パネルの取り付け

● 給水ホース、電源コード・信号線をはさまないように点検口パネルを取り付けてください。




## 11 ウォシュレット本体の取り付け

**1** ウォシュレットを取り付けたり取りはずしたりできるかを確認する

● ウォシュレット本体は約20cm引き出すことができます。




**2** ウォシュレット本体をベースプレートに取り付ける

（ウォシュレット本体の取り付け 5 便器への取り付け ☞ 11ページ 参照）

● 電源コード・信号線は、手をそえてライニング内に戻してください。
● 乾燥なしの場合：ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認してください。
● 乾燥ありの場合：温風吹出口カバーが開閉したあと、ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認してください。

これでウォシュレット本体の取り付けは終了です。



※ウォシュレット本体とリモコンはID設定されています。同梱以外のものを取り付けると作動しません。
同梱のものがわからなくなった場合は、裏表紙 ウォシュレット本体とリモコンの組み合せ をご確認ください。

# リモコン取り付けの前に

## 設置条件

● リモコンを取り付けるには、壁の奥行きが33mm以上必要です。




## 補強木情報




# リモコンの取り付け方法

**※リモコンの取り付け位置は商品図面をご覧ください。**

## 1 壁の開口

すでに開口されている場合 ➡ 手順 2 ハンガーの取り付けへ

**注 意** タイルの水洗いは、開口部を養生した状態で行ってください。

### 呼出しボタンを併設する場合




（便座に座って右側に設置）




（便座に座って左側に設置）

**1** 開口部を罫書き、開口する

※図は便座に座って右側に設置の場合




☞ 次ページへ続く

＊ **呼出ボタン**はアイホン（株）の取り扱い製品です。
（当社取り扱い製品ではありません。）

〈お問い合わせ先〉アイホン（株）お客様相談センター
TEL 0120-141-092（携帯電話・PHSからのご相談はできません）
受付時間 9：00～17：30（土・日曜、祝日およびお盆、年末年始、ゴールデンウィークを除く）

## 呼出しボタンを併設しない場合

便器洗浄ボタンとの距離を50mmあけます。




（便座に座って右側に設置）

（便座に座って左側に設置）

### 開口部を罫書き、開口する

※図は便座に座って右側に設置の場合




## 2 ハンガーの取り付け

● 便器洗浄ボタンの位置を基準にして取り付けます。
便器洗浄ボタンが取り付けられていない場合は、先に便器洗浄ボタンを取り付けてください。
※便器洗浄ボタンの取り付け方は「タッチスイッチ施工説明書」をご覧ください。

**1** リモコン取付け用開口部より電源電線を引き出す






**2** ハンガーの上側の穴をねじで仮締めし、位置調整する

● 石膏ボードやタイルの壁の場合は、φ6深さ33mmの下穴をあけ、付属のアンカープラグを使って取り付けてください。




● リモコンハンガーを上下に動かして調整してください。




**注意** ハンガーは、正しく取り付けてください。

● 「ウエ」表示を上にする　　● 水平に取り付ける




**3** 電源電線を、図のように引き出す

● ハンガーの後ろから引き出す




● 左下から引き出す




**4** ハンガーの下側の穴をねじで固定し、仮締めした上側のねじも締め付ける



## 3 電源電線の接続

❶ 電源電線の被覆を10mmむく




●リモコン裏側のストリップゲージで寸法を確認できます。




❷ リモコン裏面の端子に芯線を**奥まで確実に差し込む**

●芯線が見えなくなるまで差し込んでください。




❸ 押さえ板をリモコン裏面の穴位置に合わせて置き、ねじで固定する






## 4 リモコンの取り付け

❶ リモコンをハンガーに取り付ける

●配線がかみ込まないよう注意してください。

●壁やリモコンのキズ付き防止のため、壁とリモコンの間に紙を敷いてください。

●便器洗浄ボタンとウォシュレットリモコンが干渉する場合は、便器洗浄ボタンを微調整することができます。
調整のしかたは「タッチスイッチ施工説明書別紙」をご覧ください。



❷ ハンガーとリモコンをボルトで固定する




## 5 取り付け後の確認

リモコンがガタついていないか確認する

●ガタついている場合はボルトを増し締めするなどして、ガタつかないように取り付けてください。

●リモコン全周にシリコンを充填することをおすすめします。

これでリモコンの取り付けは終了です。

# 試　運　転

● **点検口パネルを取りはずしてから、試運転を行ってください。**

## 1 水漏れの点検

- 止水栓・ウォシュレット用止水栓を開けて配管接続部から水漏れがないことを確認します。
- ウォシュレット本体の給水接続部より水漏れがないことを確認します。
  ※万一、水漏れがあれば、再施工を行い水漏れを止めてください。




## 2 機能の確認



### ❶ 電源プラグを入れる

- 乾燥なしの場合：ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認してください。
- 乾燥ありの場合：温風吹出口カバーが開閉したあと、ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認してください。

### ❷ 着座センサーを白紙でおおう

- ノズル付近から数秒間水が出ます。
  （便座を閉めないと着座センサーははたらきません。）
- 脱臭を始めます。

### ❸ 脱臭機能を確認する

- ウォシュレット本体背面右側の吹出口より風が出ていますか？

### ❹ 洗浄機能を確認する

① おしり・ビデ を押す ➡ ノズルから適温の温水が出ますか?

② 水勢の ⊕・⊖ を押す ➡ 水勢が変化しますか？

③ 止 を押す ➡ 温水が止まりますか？




- 吐水は紙コップなどで受けてください。

**リモコンが作動しないときは・・・**

**次の確認を行ってください。**

- リモコンの電線が正しく接続されていますか？
  ➡ 電線を正しく接続してください。（リモコンの取り付け方法 3 電源電線の確認 ☞ 18ページ）
- 電源が供給されていますか？
- 同梱以外のリモコンを取り付けていませんか？
  ウォシュレット本体とリモコンはID設定されているので同梱以外のものでは作動しません。
  ➡ ＩＤの再設定を行ってください。（ＩＤ設定 ☞ 裏表紙）
  ※ＩＤ設定は複数同時に行わないでください。他のウォシュレットとＩＤ設定される可能性があります。



### ❺ 音姫機能を確認する（音姫ありのみ）

① 音姫 を押す ➡ 流水音が流れますか？（約25秒）

② 音量の ⊕・⊖ を押す ➡ 音量が変化しますか？

③ 音が流れている間にもう一度 音姫 を押すと、その時点から延長されますか?（約20秒間延長されます。）

### ❻ 乾燥機能を確認する（乾燥ありのみ）

① 乾燥 を押す ➡ 温風がノズルの右側から出ますか？

② 止 を押す ➡ 温風が止まりますか？

### ❼ 暖房便座機能を確認する

- 便座があたたまるまで約15分かかります。

### ❽ 着座センサーを白紙で6秒以上おおった後、白紙をはずす

- 約30秒間ノズルが少し出た状態で少量の水が出ます。

※ノズル収納後、温風吹出口カバーが少し開いて閉まります。（乾燥ありのみ）

### ❾ オートパワー脱臭機能を確認する

- 脱臭音が大きくなりますか？
- 約2分後に自動で止まりますか？

## 3 給水フィルターの掃除

- 試運転後は必ず給水フィルターを掃除してください。
  （フィルターにゴミが詰まると、おしり・ビデ洗浄時の水勢が弱くなります。）

### ❶ ウォシュレット用止水栓を閉めて給水を止める

- 止 を10秒以上押した後、ビデ を3秒以上押して、ノズルを伸出させてください。（給水管内の圧抜きです。）




**⚠ 注意**

**ウォシュレット用止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない**
（水が噴き出します。）

### ❷ キャップを開けて、給水フィルター付水抜栓をゆるめた後、引っ張ってはずす



❸ フィルターを水洗いして小さなゴミを取る

※ウォシュレット本体の給水フィルター付水抜栓取付穴の中のゴミも綿棒などで取り除いてください。




❹ 給水フィルター付水抜栓を押し込み、確実に締める

※ノズルが戻っている場合は、「❶ 項の給水管内の圧抜き」の手順で、ノズルを伸出させてください。

**⚠ 注意**

**給水フィルター付水抜栓は確実に締める**
（確実に締めないと水漏れの原因になります。）




❺ 止 を押し、ノズルを戻す

❻ ウォシュレット用止水栓を開けて給水フィルター付水抜栓部から水漏れがないことを確認する

❼ キャップを閉める

## 4 ウォシュレット本体引き出し動作の確認

❶ 点検口パネルを取り付ける（ウォシュレット本体の取り付け ⑩ 点検口パネルの取り付け ☞ 14ページ 参照）

❷ ウォシュレット本体を取りはずす（ウォシュレット本体の取り付け ⑤ 便器への取り付け ☞ 11ページ 参照）

❸ ウォシュレット本体引き出し動作を確認する

- ウォシュレット本体が約20cm引き出せることを確認してください。




❹ ウォシュレット本体を取り付ける（ウォシュレット本体の取り付け ⑤ 便器への取り付け ☞ 11ページ 参照）

- 電源コード・信号線は、手をそえてライニング内に戻してください。
- 乾燥なしの場合：ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認してください。
- 乾燥ありの場合：温風吹出口カバーが開閉したあと、ノズルがいったん出て戻る初期動作を行うか確認してください。

これでウォシュレットの試運転は終了です。



# 凍結のおそれがあるときの処置

●お客様に引き渡されるまでに凍結のおそれがあるときは、漏水事故防止のため、次の要領で水抜きしてください。
（電源プラグは差し込んだままにしてください。）

❶ ウォシュレット用止水栓を閉めて給水を止める

**⚠ 注意**

**ウォシュレット用止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない**
（水が噴き出します。）




❷ 配管の水を抜く

① ノズルを出す（配管内の残水を抜く準備です。）

・リモコンの 止 を10秒以上押す（ウォシュレット本体表示部のランプがすべて点灯する）

➡ スイッチから手を離すとウォシュレット本体表示部のランプがすべて点滅する

➡ ビデ を3秒以上押す（約60秒後にピーッという電子音が鳴り、ウォシュレット本体表示部のランプがもとに戻ります。）

② キャップを開けて給水フィルター付水抜栓をゆるめた後、引っ張ってはずす
（試運転 ③ 給水フィルターの掃除 ☞ 21ページ 参照）

③ 給水ホース内の水を抜く（約30mL）

④ 給水フィルター付水抜栓を押し込み、確実に締めてキャップを閉める
※ノズルが戻っている場合は、「① ノズルを出す」の手順でノズルを伸出させてください。
（試運転 ③ 給水フィルターの掃除 ☞ 21ページ 参照）

⑤ 止 を押し、ノズルを戻す
※ノズルが戻った後、残水を抜くためにもう一度ノズルが出ます。約30秒後にノズルは戻ります。

❸ ウォシュレット本体を取りはずす
（ウォシュレット本体の取り付け ⑤ 便器への取り付け ☞ 11ページ 参照）

- 取りはずしたウォシュレット本体は便器上面の前方に置いてください。

❹ ウォシュレット本体内の水を抜く

①水抜きレバーを「開」位置に押し続ける

- ウォシュレット本体のノズル付近から水（約40mL）が便器内に出ます。水が完全に抜けるまで約15秒かかります。

※ウォシュレット本体のノズル付近および、ノズルの穴から出る水が便器内に落ちるようにしてください。

② 手を離し、水抜きレバーを「閉」の位置に戻す




ウォシュレット本体背面

❺ ウォシュレット本体を取り付ける
（ウォシュレット本体の取り付け ⑤ 便器への取り付け ☞ 11ページ 参照）