お願い　このラベルは壁面など見やすいところへお貼りください。

水の流しかた

How to Flush　冲水方法　물 내리는 방법

ボタンを押すと水が流れます。

When the button is pressed water flushes.

按下按钮即可出水。

버튼을 누르면 물이 내려갑니다.



ボタン/Button/按钮/버튼

連続して流すときは、約10秒間時間をおいてください。

To have water flush repeatedly, wait about 10 seconds and then press the button.

如需连续放水，请隔 10 秒钟左右再按下按钮。

연속해서 물을 내리실 때는 약 10초 정도 시간을 두고 버튼을 눌러 주십시오.

H0E177R

このQRコードはメーカー管理用です。