

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味はつぎのようになっています。

⚠ 注意 この表示の欄の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることをしめています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

⚠ 注意

- (1)給水圧が高い地域でジェット吐水をご使用の際は、確実に手などで支持してご使用ください。床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。
- (2)シャワーには熱湯（やわらかスプレー・スプレー吐水は60℃以上、ジェット吐水は45℃以上）を通水させないでください。シャワーヘッドが破損し、けがややけどをするおそれがあります。
- (3)ジェット吐水は顔への使用はしないでください。直接目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- ・水栓の切替ハンドルを全開にした時に、ジェット吐水の水勢が強すぎる場合は、止水栓であらかじめ水勢の調節を行ってください。
- ・製品保護の為、本製品には高水圧を逃がす弁を採用しております。そのため、給水圧が高い地域でジェットやスプレー吐水を使用されると、スプレー又はやわらかスプレー吐水側からも吐水し、ブーンという警告音がする場合がありますが、故障ではありません。