

◎安全上の注意

△警告

- ①医薬・医療用途には絶対に使用しないでください。
(人体に有害な成分を含んでいるので、健康を害するおそれがあります。)
- ②目に入れないでください。あやまって目に入れたときは、直ちに多量の水でよく洗い、医者の手当を受けてください。
(そのまま放置すると失明のおそれがあります。)
- ③火気付近では使用、保管しないでください。
(可燃物のため、引火するおそれがあります。)

◎特長

- 常温で空気に触れると硬化し、硬化後は、ゴム弹性体になります。
- 接着力があり、耐熱・耐水・耐薬品性にも優れています。
- 硬化時に酸を発生しませんので銅(生地品)以外の金属やコンクリート・モルタルなどにも使用できます。

△注意

- ①飼育水槽へのご使用はさけてください。
(飼育生物に害を与えるおそれがあります。)
- ②口には絶対に入れないとください。
(口に入れたり飲み込んだりすると健康を害するおそれがあります。)
- ③皮ふに付着させないとください。皮ふに付着した場合はできるだけ早く洗い落としてください。
(そのまま放置すると肌荒れ、炎症等が生じるおそれがあります。)
- ④幼児・子供の手の届かないところで使用、保管してください。
(幼児・子供があやまって口に入れたり、皮ふに着けたりすることにより、健康を害するおそれがあります。)
- ⑤上水・給湯に直接触れる部分には使用しないでください。(人体に有害な成分が含まれているため、飲料水に掛け込んで健康を害するおそれがあります。)
- 使用時には十分な換気を行ってください。(硬化中に有害物が発生します。それを長時間大量に吸入すると健康を害するおそれがあります。)

◎使用法

- ①接着面のゴミ・汚れ・水分・油分等をきれいに拭き取ってください。
- ②付属のノズルを適当な径になるよう切り、チューブに取付けてください。
- ③充てん部の両側にテープを貼って使用すると不要な部分にメジシールが付かずきれいに仕上がります。(仕上げ後ただちにテープを取ってください。)
- ④一夜で完全硬化しますのでそれまで水分やゴミ等が付着しないようご注意ください。
※直射日光を避け、湿度が低い10~25℃の暗所で保管してください。
- (高温・高湿下で長時間保管されると製品が硬化、ゲル化するおそれがあります。)
- ※開封後は自然硬化しやすくなりますのでキャップをよく閉め冷暗所に保存してください。
- ※ノズルは、内部に残ったメジシールを硬化後、取り除ければ再度使用できます。

TOTO

メジシール(ホワイト)

**YG902S NET100g LOT NO.
防カビタイプ**



火気厳禁・冷所保存

◎用途

- 洗面器・流し・浴槽などが床や壁と接する部分のすき間埋めに
- タイルの接着や目地に ●壁・床等の緩衝目地に

△注意

- ※アクリル、ポリカーボネート、塩ビ、銅及び銅製品(生地品)には使用しないでください。(被着体によっては接着しなかったり、被着体に悪影響を与える可能性があります。特に、銅及び銅製品(生地品)については腐食させる可能性があります。)
ただし、めっきを施した銅製品にはお使いいただけます。
※本品を電気接点等に付着しないように使用してください。
(電気絶縁物のため、電気接点に付着すると接点障害のおそれがあります。)

※一部のゴム(EPT、クロロブレンゴム等)との接着には事前に確認試験を実施してください。

(一部のゴムと接触するとTOTOメジシールが変色する場合があります。)

※大理石との接着には事前に確認試験を実施してください。(大理石の種類によっては接着しなかったり、大理石が変色するなどの問題が発生する可能性があります。)