

“自閉式”サーモスタットシャワー バス金具・混合栓取付説明書

安全のために必ずお守りください

お取付けの前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお取付けください。

- この説明書では機器を安全に正しく取付けていただくために、必ずお守りいただくことを、△注意の表示によってお知らせしています。


△注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

！ 注意

- (1)湯水を逆に配管しないでください。
水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。
- (2)凍結が予想される際は、水を抜いておいてください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)

完 成 図

一般用 (TM745CR)
(TM745CMS)
日本水道 (TM745CHR)
協会型 (TM745CMHS)



使用条件

1. 使用水圧

(1)瞬間型給湯機と組合せる場合

給水圧力——
最低必要水圧………(表参照)
最高圧力………0.59MPa(6kgf/cm²)

器具入口部における最低必要水圧 (MPa(kgf/cm²))

給湯機タイプと号数		スプレー	マッサージ	
能力手動切替タイプ	12号	A +0.12(1.2)	A +0.147(1.5)	
比例制御タイプ	TOTO カスタム トリコン ・トリコン ・コントラクト ・アクティ	16号 20号 16号 20号 24号 アクティ スーパー・アクティ 32号	0.08(0.8) 0.09(0.9) 0.08(0.8) 0.09(0.9) 0.07(0.7) 0.07(0.7) 0.06(0.6)	
	TOTO ハイトリコン	21号 24号	0.07(0.7)	0.07(0.7)
	TOTO コマンド	16号 24号	0.07(0.7)	0.07(0.7)
	TOTO ハイコマンド	21号 24号	0.07(0.7)	0.07(0.7)

注) 表記のAは給湯機の最低作動水圧を示します。(比例制御タイプにはこの数値が含まれています。)

(設定条件)

- シャワー用ハンドルは全開
- 給湯機温度調節は最高温に設定
- シャワー吐水温度 42°C
- 給湯配管長さ 5 m

(a)能力手動切替タイプの場合

- 給湯機が着火する下限の圧力とする。
- 水温の高い(25°C)夏期に着火させることを想定。
- 水温が高く着火しにくい場合は、能力を小さく切替えると着火しやすくなります。

(b)比例制御タイプの場合

- 水温の低い(5°C)冬期に約8ℓ/minの吐水流量を確保するのに必要な圧力をとする。

(2)貯湯式給湯機と組合わせる場合

給水・給湯圧力——
最低必要水圧 0.05MPa(0.5kgf/cm²)
最高圧力………0.59MPa(6kgf/cm²)

(a)給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。

- (b)給水圧力が0.59MPa(6kgf/cm²)を超える場合は、市販の減圧弁で0.196MPa(2kgf/cm²)程度に減圧してください。

2. 給湯温度は使用する温度より10°C以上高くしてください。

3. 給湯に蒸気を使用しないでください。

4. 湯・水を逆配管しないでください。


なお給湯機からの給湯管は抵抗を少なくするため最短距離で配管してください。配管後は必ず保温材を巻いてください。

器具の取付け


1. 給水管内の清掃

器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。

2. 止水栓の取付け



※止水栓の取付位置が本体よりも必ず下になるように取付けてください。



3. シャワホースの取付け(シャワバス金具の場合)

- 本体を止水栓に接続する前にシャワホースを本体に取付けてください。

温 度 調 節


工場で温度調節をしていますが取付現場の圧力状況などによって、ダイヤル通りの吐水温度にならない場合があります。その場合は次の要領で調節してください。

調節する前に次のことを確かめてください。

- (a)止水栓は全開になっているか。
- (b)ストレーナのごみづまりはないか。
- (c)十分な温度の湯がきているか。

●調節要領

- (1)カランより吐水させて温度調節ハンドルの目盛に関係なく40℃の湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回す。なお、高温側へ回すときは安全ボタンを押してください。
- (2)その位置で温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ、小ねじを外しハンドルを抜きとる。なお、ストッパーが外れたときは分解と点検の項に示す位置に正しくはめてください。



- (3) 温度調節ハンドルの“40”的文字を赤色ポイントに合わせてハンドルをはめ、小ねじで固定しキャップをはめる。

吐水量の調節

吐水量調節ねじを内蔵していますので、次の要領で適度な吐水量に調節してください。


なお、吐水量は1.5～3ℓ程度に調節されています。

- 1) レバー取付軸をドライバーで固定しレバー取付軸用小ねじをドライバーでゆるめてカラン用レバーを取り外す。
- 2) 吐水量調節ねじをドライバーで回転させて適当に調節する。

右回転……多くなる。

左回転……少なくなる。

- 3) 押棒を押して吐水量を確かめる。



- 4) 調節が終ったらカラン用レバーを取り付け、レバー取付軸をドライバーで固定しレバー取付軸用小ねじがゆるまないよう十分に締付けてください。

ストレーナの掃除

ストレーナがつまると吐水量が少なくなったり水又は熱湯しか出なくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。器具取付後は、必ずストレーナを掃除してください。


また、お客様にもときどき掃除していただくようにお指導ください。

自閉弁の掃除

自閉弁のストレーナがつまると吐水量が少くなり、十分な機能が発揮されなくなります。器具取付後は、必ずストレーナを掃除してください。

- 1) 止水栓を閉じる。
- 2) レバー取付軸をドライバーで固定しレバー取付軸用小ねじをドライバーでゆるめてカラン用レバーを取り外す。

- 3) ピストンカートリッジをスパナでゆるめて取出す。
- 4) ストレーナの網目につまつたごみをブラシなどで掃除し十分水洗いする。



⚠ 注意

ピストンカートリッジのキャップを操作した場合圧力室底からピンが飛び出ます。圧力室底に指などが触れた状態でキャップを操作しないようにしてください。
けがをするおそれがあります。

注：組立の際はピストンカートリッジがゆるまないよう十分に締付けてください。

注：付属の開閉工具は必ずお客様にお渡しください。

お手入れ

めっきされた器具がいつまでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法をご指導ください。

1. 常に柔らかな布でみがき、ときにはミシン油やカーワックスなどをしませた布でふいてください。
2. クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどはめっき面が傷つきますので使用しないでください。
3. 酸性洗剤はめっきを侵しますので、使用しないこと。もし、タイルを酸性洗剤で洗った場合はすぐにタイル及び器具を十分に水洗いすること。

分解と点検

取付後万一故障などで分解するときは、次の要領で行ってください。

故障とその点検項目	点検項目
シャワの吐水量が少ない	1, 2
カランの吐水量が少ない	1, 2, 9
カランの吐水量が多い	7, 9
カランの吐水時間が長い	7, 9
カランの止水不良	7, 8
高温しか出ない	1, 2, 3, 4, 5
低温しか出ない	1, 2, 3, 5
ダイヤル通りのお湯が出ない	1, 2, 3, 4, 5
カラン用レバーがガタつく	10

