

W:90mm×H160mm

赤丸線は穴の位置を示しています。実際には印刷されません。
破線はカット線です。実際には印刷されません。

TOTO

THYB82

自在パイプ

デザインすっきり
角型パイプ

**角型
整流**

取付外径16ミリ



TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010
受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)
取付方法は裏面をご覧ください。

W:90mm×H160mm

赤丸線は穴の位置を示しています。実際には印刷されません。
破線はカット線です。実際には印刷されません。

THYB82

MADE IN CHINA

自在パイプ取付方法 ＜ナット式タイプ＞

今、お使いのパイプの形を確かめてください。
(ナット式タイプの取り替えです)

	ナット式	ナット式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
取付部の 外径				
	上付きタイプ	下付きタイプ	上付きタイプ	下付きタイプ
16ミリ	×	○	×	×

取付方法

本体側

Uパッキンは開いている方が本体側です。パイプを入れる際パッキンを切らないよう注意してください。

本体

Uパッキン
ナット

ゆるむ しまる

- ①ナットをゆるめ、パイプを引き抜きます。(古いパッキンは取り除きます。)
- ②新しいUパッキンを水にぬらして本体に入れます。
- ③パイプを本体に取り付け、ナットを締め付けます。

使用工具

モンキーレンチ
(250ミリ)



透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホッチキスの針に注意して開封してください。



4 940577 206244



透明容器:PET 台紙
0000408