

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取りつけてください。

対象製品と取替方法

この製品は、弊社ニュージョイシリーズシャワー金具のプラスチック製シャワーエルボ専用の交換部品です。

●TH730-1の場合

対象製品：
TMJ46型、TMJ47型



シャワーエルボ
ねじ込みタイプ

●TH730-2の場合

対象製品：
TMJ20型、TMJ30型



シャワーエルボ
袋ナットタイプ

1 取外し方

シャワーバス金具に付いているシャワーホース及び樹脂製のシャワーエルボを取外します。

樹脂製
シャワーエルボ

1 取外し方

シャワーバス金具に付いているシャワーホース及び樹脂製のシャワーエルボを取外します。

モンキーレンチを使って
取外してください。

樹脂製
シャワーエルボ

袋ナットは金属製のシャワーエルボを取付けるとき使用します。

2 取付け方

1.と反対の要領で、シャワーバス金具に金属製シャワーエルボを取付けます。

金属製
シャワーエルボ

※ねじを締付けた時点より
矢印の範囲が回せる位置まで
戻してください。

2 取付け方

1.と反対の要領で、シャワーバス金具に金属製シャワーエルボを取付けます。

金属製
シャワーエルボ

袋ナットを通してモンキーレンチで締付けてください。