TOTO

THYB70

自在パイプ





TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間:9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く) ※携帯電話・PHSからのご利用は… 093-951-2526

取付方法は裏面をご覧ください。

THYB70

MADE IN CHINA



今、お使いのパイプの形を確かめてください。 (ナット式タイプの取り替えです)

	ナット式	ナット式	ワンタッチ式	ワンタッチ式
取付部の 外径		9		
/ n±	し 上付きタイプ		し 上付きタイプ	◆/ 下付きタイプ
16≈	×		X	×

取付方法





①ナットをゆるめ、パイプを引 き抜きます。

(古いパッキンは取り除きます)

Uパッキンは開いている 方が本体側です。 パイプを入れる際パッキ ンを切らないよう注意し



②新しいUパッキンを水にぬら して本体に入れます。

③パイプを本体に取り付け、 ナットを締め付けます。

使用工具

てください。

ゆるむ〉







再生紙を使用しています。 透明容器はPET樹脂を使用しています。 ※ホッチキスの針に注意して開封してください。



07641