


TOTO

レストパルF I型

UWFCB／UWFGB／UWFDA／UWFHA

このダイジェスト版は、およその施工の流れをご理解いただくためのものです。
施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。
施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。



ステップ1

1 壁掛大便器スタンド

2 止水栓

3 排水接続管

本編 P.23▶P.28




2

3


4

5


6




1 コアキャビネット




2 後横棧




まると収納タイプの場合




すっきり収納タイプの場合




3 壁側板







4 照明部材




4 コアキャビネット




1 取り付けの準備




1 タンク接続管





6 タンク接続管




1 セットタンク



2 洗浄レバー




7 手洗器ありの場合




1 ウォシュレットの設置

2 ホース・コードのはめ込み





3 ホースの接続



4 リモコンの設定・作動確認

1 前板(上)

トラスタッピンねじ
φ3.5×10(2本)




9 前板(上)

11 扉


10 棚板・アングル材

1 扉

トラスタッピンねじ
φ4×20(2本)




2 扉の取り付け



3 ラベルの張り付け


- (A) 止水栓ラベル 止水栓がある側に張る
- (B) 便器洗浄ラベル




1 棚板・タンク上収納底板用アングル材(まるごと収納タイプ)

- ※左右両方に取り付けてください。


トラス小ねじ
M4×10(各3本)




【上面】




【裏面】



5 折る



6 バリを取る




8 差し込む



まるごと収納タイプ


10 アングル材の取り付け




手洗器あり

1 排水セット

左勝手の場合




右勝手の場合




2 加工


1 W寸法測定




トラスタッピンねじ
φ4×8(4本)




3 手洗器



4 天板



12-1 天板【手洗器あり】



※図は手洗器あり左勝手の場合。


手洗器なし

1 加工

① W寸法測定




トラスタッピンねじ
φ4×8 (左右計4本)




3 ダンパー

トラス小ねじ
M4×8 (5本)




トラス小ねじ
M4×5 (1本)



4 タンク上収納底板


① W寸法測定




トラスタッピンねじ
φ4×10 (5本)



⑤



12-2 天板【手洗器なし】



※図は手洗器なしの場合。

13 リモコン

1 取り付け

2 作動確認

▶ 本編 P.46

14 仕上げ


1 クッション

【手洗器なしタイプ】前板
【手洗器ありタイプ】天板前面




2 扉の本固定

トラスタッピンねじ
φ4×20 (1本)



3 引き出しラック

大便器キャビネットの中に収納する



お引き渡し前に、本編裏表紙に従って、必ず点検してください。

MEMO