

# TOTO

## 交換要領書

### 中空糸膜カートリッジ

### TH637-1型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

**注意**


カートリッジの交換は、必ず電源プラグを抜き、水を止めた状態で行ってください。

**重要**

#### 1 上ケースの取り外し


- ①ビルトイン型の場合、水抜きをする。  
※水抜き方法は、ラベルを参照してください。
- ②カルシウム補給口キャップを外す。
- ③上ケースを外す。

ビルトイン型の場合




TEK511・512型の場合

※上ケース後ろの「押す」を押しながら上ケースを外してください。



TEK500・510型の場合


※本体背面の小ねじを外し、上ケースを外してください。



#### 2 カートリッジの取り外し


- ①カートリッジカバーを止まるまで回し、上に引っ張り外す。  
※ストッパーが取り付けられている場合は、ストッパーを取り外してください。
- ②カートリッジを引き抜く。  
※水のこぼれに注意してください。こぼれた場合は、清潔な布でふき取ってください。

ここにこぼれた水を拭く



#### 3 新しいカートリッジの取り付け

- ①本体の穴とカートリッジの突起部の位置を合わせて、新しいカートリッジを差し込む。
- ②カートリッジカバーのつめを切り欠きにに合わせて押し込み、止まるまで回す。




#### 4 ストッパーの取り付け

切り欠きにストッパーを差し込む。

**注意**

- 必ずストッパーを取り付けてください。カートリッジカバーのゆるみによる水漏れ防止の役目をします。
- ストッパーの向きに注意してください。




#### 5 上ケースの取り付け

- ①上ケース後ろの「押す」を押しながら上ケースを取り付ける。  
※TEK500・510型の場合は、小ねじで固定してください。
- ②カルシウム補給口キャップを取り付ける。

**注意**

カートリッジ交換後、本体や水抜き弁からの水漏れがないか確認してください。

**重要**



#### 6 日付ラベルの貼り付け

同梱の日付ラベルにカートリッジを取り替えた日付を記入し、本体の見やすい位置に貼る。

取付日

年 月 日

日付ラベル

再生紙を使用しています。