

大便器・タンク 【リモデル(取り替え)する場合】

お願い

- TOTOマークと品番ラベル位置の確認方法より、品番を確認してください。
<https://search.toto.jp/contents/navi/construction/guide/toilet/t0000.htm>
- 品番ラベルがない場合は、下記の例に従って撮影した画像を送付してください。
- リモデルに必要な寸法の測定をおすすめいたします。
※手ブレやピンボケのないように撮影してください。

【品番特定ガイド 見つかるぞう】

便器・タンクの外観・特徴から品番が確認できます。



撮影のポイント

1. トイレ全体



- トイレ全体を撮影してください。
- * 洗浄レバー位置、止水栓や便器全体（後方含む）を確認します。



2. 便器



- 便器の画像を撮影してください。
- * 便座・便ふたを上げた状態で便器側面全体を撮影してください。サイドカバー、取付ボルト、便器形状などを確認します。
- * ボウル内（水たまり面）を撮影してください。



3. 給水接続方法



- 給水接続方法・給水位置がわかるように撮影してください。



4. 一般地/寒冷地



- タンクの底に流動金具や、レバーハンドルにロックボタンがあれば、寒冷地仕様です。下図を参考に有無をご確認ください。

寒冷地仕様（流動方式・水抜き方式）



5. 排水状態



- 壁排水便器は、排水管が見えるように撮影してください。





リモデルに必要な寸法



- 今後リモデル検討を進めていく際に必要な寸法です。便器・タンク撮影の際に、あわせてご確認をお願いします。

【大便器取替ガイド 見つかるくん】

取替便器の情報（便器跡の有無・前出寸法など）が確認できます。



- | | |
|---------------|----|
| ①間口 | mm |
| ②奥行 | mm |
| ③給水位置【壁給水の場合】 | |
| 便器中心から | mm |
| 床(後ろ壁)から | mm |
| ③給水位置【床給水の場合】 | |
| 便器中心から | mm |
| 後ろ壁から | mm |