

TOTO

クリックシャワー

TH769M型
THC8型
THC9型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意	
 禁止	<p>逆流防止機構の付いてないシャワーバス金具にそのまま取り付けない (例えば、一時的に水が止まる機能のない2バルブシャワーバス金具など) 万一、シャワーより逆流した場合、屋内の配管が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。また、逆流した水を誤飲すると健康をそこなうおそれがあります。この場合、別売品の逆流弁アダプター(THY713)を取り付けてください。</p> 
 禁止	<p>樹脂製のシャワーエルボが付いているシャワーバス金具にそのまま取り付けない シャワーエルボが破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。この場合、別売品のシャワーエルボ (THY730、TH730-1、TH730-2) を取り付けてください。</p> 
 必ず実行	<p>必ず調圧弁を取り付ける 調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。</p> 

2 部品の確認

ホース調圧弁なし



シャワーヘッド


フィルター

施工説明書

ラベル (THC8型のみ2枚使用)

取扱説明書

ホース調圧弁付き



シャワーヘッド部

調圧弁

他社品アダプター

フィルター

施工説明書

ラベル (THC8型のみ2枚使用)

取扱説明書

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

3-1 取り付け前に

ホース調圧弁なし

この商品はクリックシャワー補修用の交換部品です。


その他のシャワーと取り替える場合は、ホース調圧弁付きをご利用ください。調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れするおそれがあります。

ホース調圧弁付き

そのまま取り付けができる水栓は下記①～③の条件をすべて満たす水栓です。

①シャワーエルボの部分に前後20mm以上の空間がある水栓


(調圧弁を取り付けるスペースがある水栓)



②シャワーエルボが金属でできている水栓


②の条件に該当しないTOTO製の水栓に取り付ける場合は、別売品のシャワーエルボ (THY730, TH730-1, TH730-2) を取り付けてください。

※他社の水栓には取り付けできません。




③逆止弁が付いている水栓

●サーモスタットシャワー金具




●一時的に水が止まる機能がある2バルブシャワー金具



●TOTO製の寒冷地用以外のシングルレバーシャワー金具

※他社のシングルレバーシャワー金具には取り付けできません。



③の条件に該当しない水栓に取り付ける場合は、別売品の逆止弁アダプター (THY713) を取り付けてください。

3-2

共通項目

- 取り付け前に給湯機の能力を十分確認してください。
シャワー流量が少なくなり、快適にシャワーを使用できなくなることがあります。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。

4 仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時)
使用最高温度	60℃以下	
使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水	
使用环境温度	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)	
用途	一般住宅浴室用	

5-1


施工手順

ホース調圧弁なし


注意

重要

- この商品はクリックシャワー補修用の交換部品です。
必ず調圧弁とセットで使用してください。
- 調圧弁を外した場合は、工具で確実に締め付けてください。



- ①今お使いのシャワーヘッドをシャワーホースから取り外す。
- ②新しいシャワーヘッドにフィルターを取り付ける。
- ③シャワーヘッドをシャワーホースに取り付ける。



シャワーヘッド側



シャワーホース側

※フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。


- シャワーヘッドがゆるみにくい場合は、ゴム手袋などを使ってゆるめてください。
- シャワーヘッドはプラスチック製です。ねじをつぶさないよう十分気を付けてねじ込んでください。

ホース調圧弁付き

- 樹脂製のシャワーエルボが付いている場合は別売品のシャワーエルボ（金属製）に取り替えてください。


1 シャワーホースの取り外し

- ①水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
- ②今お使いのシャワーホースを取り外す。
※シャワーホースを取り外す際、ホース内にたまっている水が出ることがあります。



2 アダプターの選択

今お使いのシャワーバス金具のメーカーに対応するアダプターを下表より選択する。

メーカー	TOTO	KAKUDAI SAN-EI INAX・MYM	KVK
使用するアダプター	アダプターは使用しません	 ← 1本 ラインあり	 ← 2本 ラインあり

3 アダプター・調圧弁・シャワーヘッド部の取り付け

- ①アダプターをシャワーエルボに取り付ける。
(TOTO品の場合は不要)
- ②調圧弁をアダプターに取り付ける。
- ③シャワーホースを調圧弁に接続する。


注意

必ず調圧弁を取り付けてください。

調圧弁と組み合わせて使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、完全に水が止まらないため、水漏れするおそれがあります。


※取り付け完了後は2～3度操作して、漏れのないことを確認してください。

壁付きシャワーバス金具の場合



※調圧弁は工具で確実に締め付けてください。


台付きシャワーバス金具の場合



6

施工後の確認

取り付け完了後は2～3度操作して、接続部から水漏れがないことを確認してください。



※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。