

流調ユニット (吐水口部用)




THB29型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。





- この説明書では商品を安全に正しく取り付けただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。
	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。
	Ⓛ は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

⚠ 注 意

	分解禁止	この説明書に記載された項目以外は分解しない破損して、けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
	必ず実行	必ず説明書に記載された方法で取り付ける傷がついたり施工不良による水漏れのおそれがあります。

2 部品の確認




THB29型 ・ THB29-1型	その他
	 施工・取扱説明書
THB29-2型	
	 開閉工具

※品番によって、ねじの仕様が異なります。

3 施工手順


本商品は、TOTO製タッチ水栓用の流調ユニット(吐水口部用)です。
TOTO製タッチ水栓以外の水栓ではご使用いただけません。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

THB29型 ・ THB29-1型	THB29-2型
<p>取り付ける商品のねじ部が樹脂製の場合</p>  <ol style="list-style-type: none"> 吐水口にセットする前に必ずパッキンが入っていることを確認する。 操作部を手締めにて確実にねじ込む。 <p style="text-align: center;">注意</p> <p>工具などで増し締めしないでください。ねじ部が破損するおそれがあります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 操作部を回して継手がゆるまないことを確認する。 ※ゆるむ場合は再度①から取り付けを行ってください。 	<p>取り付ける商品のねじ部が金属製の場合</p>  <ol style="list-style-type: none"> 吐水口にセットする前に必ずパッキンが入っていることを確認する。 操作部を手締めにて軽くねじ込む。 継手の工具掛かり面にモンキーレンチなどを差し込んで増し締めする。
<p>取り付ける商品のねじ部が樹脂製の場合</p>  <ol style="list-style-type: none"> 吐水口にセットする前に必ずパッキンが入っていることを確認する。 操作部を手締めにて軽くねじ込む。 継手の工具掛かり面にモンキーレンチなどを差し込んで増し締めする。 	

4 使いかた

流量調節の仕方



操作部を回す。

時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。

操作部を時計回りいっぱい回しても、水は止まりません。


注意

熱湯を通水すると操作部の操作がしづらくなることがありますが、故障ではありません。



5 日ごろのお手入れ

吐水口のお手入れ



1. 開閉工具で整流キャップを回し、外す。
吐水流量調節ハンドルも一緒に外れます。

2. Oリングを外し、網を取り出す。

3. 網や整流キャップに詰まったごみや汚れを歯ブラシなどで取り除く。

4. 網が傾かないよう整流キャップに網・Oリングをセットし、吐水流量調節ハンドルを整流キャップで取り付ける。

分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。

お客様専用窓口



商品の
お問い合わせは

TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526（有料）へ



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00~18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は ☎0570-05-1010（有料）へ



交換部品・別売品
ご購入は

TOTOメンテナンス (株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

