


# オートクリーンCをお取付けのお客様へ

大便器使用者に操作方法がわかるように、お取付けの設定状態に合ったラベルをこの中から選び、オートクリーンC本体に近い壁面に貼付けてください。


自動洗浄「入」設定（出荷設定）

## オートクリーンCの操作方法

手かざしセンサーから5cm以内に手をかざし、感知表示ランプを1～2秒点灯させると水が流れます。




- 流さずに便器から離れると10秒後に自動洗浄します。
- 連続して流すときは、約10秒間時間をおいて手をかざしてください。
- 腰掛便器の場合は、使用後は必ず便座を下げてください。
- 流れない場合は、手動洗浄ボタンを3秒押し流してください。



自動洗浄「切」設定（光電センサーの設定変更）

## オートクリーンCの操作方法

手かざしセンサーから5cm以内に手をかざし、感知表示ランプを1～2秒点灯させると水が流れます。



- 連続して流すときは、約10秒間時間をおいて手をかざしてください。
- 腰掛便器の場合は、使用後は必ず便座を下げてください。
- 流れない場合は、手動洗浄ボタンを3秒押し流してください。

