

点線は用紙サイズです。

印刷はされません。

105×148


工事店様へのお願い

！必ず実行

信号線の接続

※下記作業を行う前に

- ①右図のコネクター(青色と白色)が接続されていることを確認してください。
- ②ウォシュレットからの信号線(白色)をねじでベースプレートに固定してください。



洗浄水量の調節

オートクリーンCとウォシュレットPSAの便器洗浄ユニット施工説明書に記載している「**洗浄水量の調節**」と「**便器洗浄モードの設定**」の内容をご確認のうえ、必ず洗浄水量を調節してください。

洗浄水量の調節を行わないと、洗浄不良や節水効果が得られなくなります。

<小洗浄水量調節ねじの設定>



このマークを数値に合わせてください。

小洗浄水量調節ねじ

※TEF10SEP型・CEP型
TEF20SEP型・CEP型
は調節不要です。

<便器洗浄モード(大洗浄・小洗浄水量)の設定>

ウォシュレットPSAのリモコンで設定してください。



※調節完了後は、この注意札を必ず外してください。04C38