


ポップアップ式排水金具取付説明書


製品の機能が十分に発揮されるように、この取付説明書の内容にそって正しく取付けてください。

完 成 図



●ナットは、三角パッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。強く締めすぎると、陶器を破損することがあります。


2. レバー室の取付け



レバー室は止まるまでいっぱいねじ込んであと、もどしながら方向を合わせる。

●レバー室のねじ込みが不足すると排水栓の開きが不足する原因となりますので、十分にねじ込んでください。

3. 排水栓とキックレバーの組立て



キックレバーを排水栓のレバー穴に通しなからさし込み、ナットを締付けます。
[TL810BPR・TL810BSRの場合はキックレバーを分解しないままレバー室を本体にねじ込み、排水栓をあから落し込みます。]

4. 引棒の取付け及び調節

・取付け要領


①接続ばねの端面をつまみながら引棒から接続ばねを引き抜く。



②キックレバーに接続ばねを通す。




③引棒と接続ばねがうまく接続できるようレバー室の方向を調整しながら、接続ばねの端面をつまんで引棒の穴に通す。



キックレバーと引棒を、接続ばねで図のようにつまみ部分のすきまが約5mmになるように接続ばねの端面をつまんで調節したのち、ロックナットをレバー室側へねじもどし強く締付けてください。

取付上の注意

接続ばねを図のように、折り曲げないでください。(引棒がずれる原因となります。)



取付完了後は2～3度操作して平常に動作するか、確認してください。

お手入れ

めっきされた器具がいつでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法をご指導ください。

1. 常に柔らかな布でみがき、ときにはミシン油やカーフックスなどをしませた布でふくこと。

2. クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤やナイロントワシなどは使用しないこと。

3. 酸性洗剤はめっきを傷めますので、使用しないこと。もし、陶器を酸性洗剤で洗った場合は、すぐに陶器及び器具を十分に水洗いすること。

取 付 方 法

1. 本体の取付け

