

W96×H70

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

凍結のおそれがある場合の操作方法

タンクレバーのロックボタンを押し、レバーがロックされるようにして、次の要領でご使用ください。

1. 使用前にタンクレバーを下向きにし、水抜栓を開いてタンクに貯水してください。
 2. 洗浄後はタンクレバーを矢印の方向に一杯に回したままにし、水抜栓を閉じてください。
- ※ 凍結のおそれがないときはロックボタンを押し、ロックを解除してご使用ください。

大小切替ハンドル付きの場合
ペーパーを流すときは、「大」
の方向に回してください。



H04328R

W96×H70

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

このラベルはお客様用です。
工事中に紛失しないようにしてください。

使用方法

- 使用方法をご存知ない方のためにも、このラベルを掲示してください。
- セパレート紙をはがし、壁面など見やすいところにおはりください。

H04328R