

組立・設置業者様へ
お客様用のため、はがさないでください。

定期ミストランプ **きれい除菌水付きのお客様へ**



定期ミストの初期設定

定期ミストランプが点灯(ON)するまでスイッチを3秒長押ししてください。

排水口をきれいな状態に長持ちさせるため、8時間ごとに自動できれい除菌水を噴霧する機能です。

自動水栓付きのお客様へ

給湯器の設定温度は50℃以下でお使いください。

自動水栓使いかたガイドを取扱説明書に付属していますので、ご使用前に必ずご覧ください。

WN06K03