


# リモコンの説明



はじめに



止ボタン

運転を停止します。



ドライヤー ボタン

髪を乾かします。 P7参照  
押すたびに「強」・「弱」モードが切り替わります。



暖房 ボタン

洗面所内を暖めます。 P8参照  
押すたびに「強」・「弱」モードが切り替わります。



涼風 ボタン

洗面所内に送風 P9参照  
します。  
押すたびに「強」・「弱」モードが切り替わります。

シリーズ名はリモコンで確認できます。



# ドライヤーの使いかた

髪を乾かすときに使用します

## ドライヤーの開始と停止

### 運転開始

① **ドライヤー** を押す。

ドライヤー表示ランプが点灯し運転を始めます。


### 運転モードの選択

② **ドライヤー** を押す。

押すたびに強・弱とモードが順に切り替わります。

【強モード】

【弱モード】



### 運転停止

③ **止** を押す。

ドライヤー表示ランプが消灯し、運転を停止します。

### お知らせ

- ドライヤー運転中は、マイナスイオンが発生します。
- 消し忘れを防ぐため2時間後に自動的に停止します。P10参照
- 室温が低い場合、通常のヘアドライヤーに比べて温風が肌寒く感じられることがあります。また、温風が出るまでに時間がかかることがあります。
- ドライヤー運転終了後は、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。

### マイナスイオンの効果について

- 一般に毛髪はプラスに帯電しやすいと言われています。そこにマイナスイオンを当てると、除電され中和することにより静電気を抑えて髪のまとまりをよくします。
- 縮毛の人や毛髪のくせが強い人、縮毛矯正パーマをあてて間もない人、髪が短い人、もともと髪質がさらさらでまとまりやすい人にはマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。

### 警告

暖房・ドライヤー運転時には、スプレー缶を温風が直接当たるところに放置しない  
熱でスプレー缶が、破裂する原因になります。

### 注意

ドライヤー・暖房運転中や運転直後は吹出口付近や、ルーバーが高温になっているので触らない  
やけどの原因になります。



# 暖房の使いかた

## 洗面所内を暖めるときに使用します

### 暖房の開始と停止


寒い日は入室前に長め(目安20分以上)の暖房(強)をおすすめします

#### 運転開始

① **暖房** を押す。  
暖房表示ランプが点灯し運転を始めます。

#### 運転モードの選択

② **暖房** を押す。  
押すたびに強・弱とモードが順に切り替わります。  
【強モード】      【弱モード】



③ **止**  
暖房表示ランプが消灯し、運転を停止します。

#### お知らせ

- 消し忘れを防ぐため2時間後に自動的に停止します。P10参照
- 暖房運転中は、マイナスイオンは発生しません。
- 洗面所暖房機で暖房運転中に、浴室側の換気運転を同時に行うと、浴室ドアの空気取入口から洗面所の暖まった空気が排出され、暖房の効果が落ちることがあります。
- 暖房運転終了後は、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。

#### アドバイス

- 吹出口のルーバーを洗面所中央の床面に向けることで、洗面所全体が暖まりやすくなります。
- 風が当たって肌寒く感じる場合は、直接風が当たらないようにするか、弱モードへ切り替えることをおすすめします。

#### 警告

暖房・ドライヤー運転時には、スプレー缶を温風が直接当たるところに放置しない  
熱でスプレー缶が、破裂する原因になります。

#### 注意

ドライヤー・暖房運転中や運転直後は吹出口付近や、ルーバーが高温になっているので触らない  
やけどの原因になります。

使いかた



# 涼風の使いかた

## 蒸し暑さをやわらげます

### 涼風の開始と停止

#### 運転開始

① 涼風 を押す。

涼風表示ランプが点灯し運転を始めます。



#### 運転モードの選択

② 涼風 を押す。

押すたびに強・弱とモードが順に切り替わります。

【強モード】

【弱モード】



#### 運転停止

止 を押す。

涼風表示ランプが消灯し、運転を停止します。

#### お知らせ

- 消し忘れを防ぐため2時間後に自動的に停止します。👉 P10参照
- 涼風運転中は、マイナスイオンは発生しません。
- 送風するのみで、冷風が出るものではありません。

#### アドバイス

洗面所暖房機で涼風運転中に、浴室側の換気運転を同時に行うと、浴室ドアの空気取入口から洗面所の蒸し暑い空気が排出され、より涼風効果が高まります。

# 消し忘れタイマーの時間変更をするには



## 消し忘れタイマーの時間を変更する

はじめに

- ドライヤー運転、涼風運転、暖房運転の消し忘れタイマーをそれぞれ「2時間」⇔「5時間」に変更できます。

暖房運転の場合

操作開始 **2時間 → 5時間**

- ① 本体側が停止していることを確認する。

- ② **止** を押しながら **暖房** を3秒以上押す。

暖房表示ランプの「強」が3回点滅したら設定が確定し、消し忘れタイマーが「2時間」から「5時間」に変更されます。




元に戻すには **5時間 → 2時間**

もういちど

- ② **止** を押しながら **暖房** を3秒以上押す。

暖房表示ランプの「弱」が3回点滅したら設定が確定し、消し忘れタイマーが「5時間」から「2時間」に変更されます。



ドライヤーの場合

- ② **止** を押しながら **ドライヤー** を3秒以上押す。

涼風運転の場合

- ② **止** を押しながら **涼風** を3秒以上押す。

上記の操作で暖房運転の場合と同様に行ってください。その際、それぞれのスイッチ横の表示ランプが3回点滅します。

使いかた

### お知らせ

- 停電などで電源（ブレーカー）が落ちた場合には消し忘れタイマーはすべてのモードで「2時間」に戻ります。




# お手入れの仕方 (1カ月に1回程度)

## フィルターの掃除

### 1 運転を停止する

### 2 フィルターを外す

本体からフィルターを外してください。




#### 警告

- 本体・リモコンに直接お湯や水、カビ取り剤などをかけない  
火災や感電、故障の原因になります。
- 絶対に分解したり、修理、改造を行わない  
感電、やけど、火災の原因になります。
- お手入れのときは、必ず運転を停止する  
感電の原因になります。

### 3 フィルターを掃除する

フィルターのほこりを掃除機で吸い取ってください。





#### 注意

- フィルター、表面パネル・グリルのお手入れの際は、高所作業になるので注意する  
特に踏み台などを使う場合は、足元に注意してください。  
転倒による傷害の原因になります。

### それでも汚れが落ちないときは

中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、ゆすぎ洗いをしてください。このとき、ブラシのような物ではこすらないでください。



水洗いしてください。


からぶきしてよく乾かしてください。

※水がついたまま使用すると、故障の原因になります。



#### お願い

- フィルターの掃除は、1カ月に1回程度は必ず実施してください。  
性能低下または故障の原因になります。
- お手入れには、中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは、使用しないでください。変色や変質または割れる原因になります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質する原因になります。



- フィルターは強く曲げないでください。  
破損の原因になります。

### 4 フィルターを取り付ける

フィルターを本体に真っすぐ、オモテ・ウラを確認して、確実に取り付けてください。確実に取り付けしていないと製品内部にほこりが侵入し、故障する原因になります。

