



暖房の使いかた

洗面所内を暖めるときに使用します


暖房の開始と停止

運転開始

① **暖房** を押す。

本体側の運転ランプが点灯し運転を始めます。

運転ランプ：緑色に点灯



マイナスイオンランプ
：消灯

運転モードの選択

② **暖房** を押す。


押すたびに強・弱とモードが順に切り替わります。

【強モード】

【弱モード】



寒い日は入室前に長め(目安20分以上)の暖房(強)をおすすめします



運転停止

④ **止** を押す。

本体側の運転ランプが消灯し、運転を停止します。

本体表示部の **暖/止** でも停止できます。



暖/止 を押すたびに「暖房強」・「止」が切り替わります。(運転時間設定は1時間です)

運転時間の設定

(最長5時間)

③ **-** **+** を押し、設定する。

- ・運転時間は、
1時間以内は 5分単位
1時間以上は30分単位 で設定できます。
- ・運転時間は前回使用した時間が記憶されていますが、電池交換後は初期値に戻ります。(初期値は1時間)

お知らせ

- ・洗面所暖房機で暖房運転中に、浴室側の換気運転を同時に行うと、浴室ドアの空気取入口から洗面所の暖まった空気が排出され、暖房の効果が落ちることがあります。
- ・暖房運転終了後は、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中は、マイナスイオンは発生しません。

警告

暖房・ドライヤー運転時には、スプレー缶を温風が直接当たるところに放置しない
熱でスプレー缶が、破裂するおそれがあります。

注意

ドライヤー・暖房運転中や運転直後は吹出口近傍、ルーバーが高温になっているので触らない
やけどのおそれがあります。

アドバイス

- ・吹出口のルーバーを洗面所中央の床面に向けることで、洗面所全体が暖まりやすくなります。
- ・風が当たって肌寒く感じる場合は、直接風が当たらないようにするか、弱モードへ切り替えることをおすすめします。



涼風の使いかた

蒸し暑さをやわらげます


涼風の開始と停止

運転開始

① **涼風** を押す。

本体側の運転ランプが点灯し運転を始めます。

運転ランプ：緑色に点灯



マイナスイオンランプ
：消灯


運転モードの選択

② **涼風** を押す。

押すたびに強・弱とモードが順に切り替わります。

【強モード】

【弱モード】



運転時間の設定

(最長5時間)

③ **−** **+** を押し、設定する。


- ・運転時間は、
1時間以内は 5分単位
1時間以上は30分単位 で設定できます。
- ・運転時間は前回使用した時間が記憶されていますが、電池交換後は初期値に戻ります。
(初期値は1時間)

お知らせ

- ・送風するのみで、冷風が出るものではありません。
- ・涼風運転中は、マイナスイオンは発生しません。

アドバイス

洗面所暖房機で涼風運転中に、浴室側の換気運転を同時に行うと、浴室ドアの空気取入口から洗面所の蒸し暑い空気が排出され、より涼風効果が高まります。




運転停止

④ **止** を押す。

本体側の運転ランプが消灯し、運転を停止します。

本体表示部の **暖/止** でも停止できます。



使いかた