

TOTO KITCHEN

取扱説明書 保証書付

システムキッチン
レガセスシリーズ



キッチンからはじまるすてきな毎日

LEGACESS

レガセス

キッチンライフを楽しむ
使いこなし術

いざというときの
調整・交換

より清潔に、より長くお使いいただくための
お手入れ術

- ◆このたびは、レガセスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店・販売店名、お引渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめまして、レガセスです

各部のなまえ	3
安全上のご注意（必ずお守りください）	4
使用上のご注意	7

キッチンライフを楽しむ使いこなし術

重量規定	10
シンク・カウンターをお使いの前に	12
スマイルクリーンシンク用まな板ラックの取付方法	14
エコピンの使いかた	14
シンク用フロアキャビネット（2段引き出し）について	15
スパイス・ボトルラックについて	15
フライパンラックの使いかた	16
包丁差しについて	17
安心ロックの特徴と働き	18

いざというときの調整・交換

引き出しの取り外しと取り付け	19
引き出し前板の調整	21
開き扉の調整	22
スリム家電収納回転棚の取り外しかた	23
照明の交換	23
高圧洗浄方法	24

より清潔に、より長くお使いいただくためのお手入れ術

キッチン全体のお手入れ	25
ステンレスカウンター・シンクのお手入れ	25
人工大理石／クリスタルカウンター・スマイルクリーンシンクのお手入れ	27
ラック類のお手入れ	28
排水口のお手入れ	28


その他

水漏れ点検のおすすめ	29
ホルムアルデヒドについて	29
アフターサービス	30
保証書	31



各部のなまえ


オールスライドプラン




はじめに

シンクまわり


<フレックスシンク>



<スペースアップシンク>




<スマイルクリーンシンク>




シンクパレットは3種類あります。

(ワイヤータイプ)



(人工大理石タイプ)
(クリスタルタイプ)



安全上のご注意 (必ずお守りください)







ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書ではシステムキッチンを安全に正しくお使いいただき、使用者やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。

表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

組み込まれる機器・水栓金具・キャビネットなどについては、それぞれ専用の取扱説明書および製品本体に表示されている事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

 警告	
● 扉が傾く、がたつく場合は調整・固定をする  脱落により、破損・けがの原因になります。 詳しくは22・23ページをご覧ください。 	● 引き出し・棚・スライド棚に乗るなど、無理な荷重を加えない ● 扉・取っ手にぶら下がらない ● カウンターの上に乗ったり、足をかけたりしない 破損の原因となり、けがをするおそれがあります。  
● 棚受けは確実に奥まで差し込む  脱落により、破損・けがの原因になります。 	 
● 扉を大きく開けすぎない  脱落により、破損・けがの原因になります。 	
● ワゴンやキャスター付きいすを踏み台にしたり、上に立ったりしない ● キャスター付きいすの足置きの上に立たない  転倒・転落してけがをするおそれがあります。  足置きの上に立たない	● 包丁差しの固定ねじがゆるんでガタつきが発生したときは、ねじを締め直すか販売店に連絡する 包丁差しが外れて、けがをするおそれがあります。  固定ねじ

 警告

水ぬれ禁止

● **コンセントに水をかけない**

ぬれ手禁止

● **ぬれた手でコンセントに触らない**

感電の原因になります。

● **消費電力が表示電力を超えないようにする**

火災の原因になります。家電機器は、それぞれの設置基準を守ること。
※コンセント付きの商品は、それぞれ専用の取扱説明書をご確認ください。

● **各製品に定められている重量規定を守る**

落下・破損により、けがの原因となります。
詳しくは10・11ページをご覧ください。



分解禁止

● **分解や改造をしない**

破損・けがの原因になります。

● **蛍光灯を交換する前に必ず電源を切る**


感電の原因になります。詳しくは23ページをご覧ください。

 注意

- **調理機器の使用後すぐにガラスやアルミ部分に手を触れない**
熱くなりますので、やけどのおそれがあります。


- **ガラスが熱いうちに汚れをふいたり、水をかけたりしない**

ガラスが破損し、思わぬ事故になるおそれがあります。



- **ガラス製・セラミック製の扉やパネルに硬い物をぶつけたり、無理な力を加えたりしない**


破損して、けがをするおそれがあります。



- **包丁差しは3段以上重ねない**


- **引き出しを激しく開閉しない**

引き出し開閉時に包丁差しが倒れて、けがをするおそれがあります。




⚠ 注意

- 引き出しを開閉する際には、足などを挟まないよう注意する
けがの原因になります。




- I型コーナー用オープンの引き出し使用时、手を挟まないように注意する
けがの原因になります。




- 丁番周辺をさわらない

扉の開閉時に指をはさみ、けがをするおそれがあります。
特に小さなお子様は、保護者の方が触れさせないように注意してください。




- 引き出しの取り扱い時、ギャラリバー部分を持たない

ギャラリバーが外れて引き出しが落下し、けがをするおそれがあります。




- グリル扉を開けたままグリルを使用しない

カウンターを焦がしたり、機器の上部が異常に過熱され、やけどをするおそれがあります。



- カウンターの角部に衝突などしないように注意する

小さなお子様の場合頭をぶつけてけがをするおそれがあります。



- スライド棚には熱いなべ・包丁などを乗せない

開閉したときに、棚に置いていた物が落下し、やけど・けがをするおそれがあります。



- 熱湯や天ぷら油を直接排水口に流さない

排水管のつまりや変形・破損による水漏れの原因になります。


- 月1回は点検を行う

水漏れして家財をぬらすなど、財産損害発生のおそれがあります。
詳しくは29ページをご覧ください。

！ 使用上のご注意


レガセスをより長く美しくお使いいただくために、気を付けていただくご注意です。

硬い物をぶつけたり、こすったりしない




- 硬い物やとがった物（包丁・砂・貝殻など）をぶつけたり、こすったりしない
 - カウンター・シンクをまな板代わりに使わない
- 傷や変形の原因になります。特にシンクのまわりや角に包丁など鋭利なものをぶつけると、欠けの原因になります。

はじめに



- 引き出し・扉・食器洗い乾燥機を開けるときは、隣接する引き出しを閉めてから開ける
- 扉と扉がぶつかり、傷や破損の原因になります。




- 窓用ウォールキャビネットの棚板には、背板がないため収納物に注意する
- 落下防止プレート（高さ3cm）をこえる高さの収納物は、落下の危険がありますのでご注意ください。

落下防止プレート

薬品・洗剤類などの取り扱いには十分注意する

- 台所で使われる洗剤・殺虫剤・防腐剤・漂白剤・そのほかの薬品類は、それぞれの容器に表示されている注意事項を必ず確認する

使い方を誤ると、キッチン本体や機器類が傷み、水漏れ・故障・さびの発生などの原因になることがあります。



- シンク・カウンター上面に次のような物を付着させたり、流したりしない

強酸・強アルカリ性の洗剤や薬品類、ベンジンなどの有機溶剤、塗料、マニキュア、除光液、インク、毛染剤、うがい薬、コードチンキ、漂白剤、ヘアトニックなどの原液

変色やさびなどの原因になります。

- キャビネット内では塩素系の薬品・洗剤類の保管に注意する

塩素ガスが発生すると、丁番・レールのさびや作動不良の原因になります。

- 塩素系の薬品・洗剤類を収納する場合は、キャップを確実に閉めてください。
- キャビネットや容器に付着した場合は、すぐにふき取ってください。

薬品・洗剤・食品類などを放置しない

● 下記の物を長時間使用および放置しない

塩素系やアルカリ性の洗剤・漂白剤


酸性洗剤・固形または粉末の洗浄剤（ヌメリ取り剤）・ポット洗浄剤・酸性の調味料（食酢）・飲料水（レモン果汁濃縮100%）

変色やコーティング膜のはがれの原因になります。

使用上のご注意をよく読んでお使いいただき、使用後は必ず十分な水で洗い流してください。

「塩素系ヌメリ取り剤」について

塩素系のヌメリ取り剤は水分に反応して塩素系のガスを発生します。このガスはヌメリ取りの効果がありますが、ステンレスなどの金属をさびさせたり、ゴムを劣化させたりしますので使用しないでください。




● 油・煮こぼれなどの汚れを放置しない

放置すると汚れが落ちなくなります。ステンレスの場合はさびの原因になります。

● 丁番・レールに醤油などの調味料をこぼさない

さびや作動不良の原因となります。

ぬれた状態のまま放置しない




● カウンター・シンク・扉・パネルをぬれたままにしない

水あかの付着の原因になります。ぬれたカウンターの上に食器などを置くと、輪染みの原因になりますのですぐにふき取ってください。また、扉やパネルは水分を吸収し、表面のはがれ・膨れ・シミ・変形の原因となります。


● 取っ手にぬれたままのタオルをかけない

表面のはがれ・膨れ・シミ・変形の原因となります。



● カウンターやシンクの上にぬれた物を放置しない


水分が長期に残り、膨れや変色の原因になります。アルミや金属製品を置いておくと、もらいさび・変色の原因になります。



● キャビネットに蒸気を当てたままにしない


● 家電収納キャビネットについては、蒸気の出る家電を使用する場合は必ず棚を引き出す（蒸気排出ユニット付きは除く）

表面のはがれ・膨れ・シミ・変形の原因となりますので、こまめに柔らかい布でふき取ってください。特に扉の下端に残ったしずくはすぐにふき取ってください。




● 床にこぼれた水はすぐにふき取る

キャビネットやエンドパネルが下面から吸水し、膨れ・はがれの原因になります。床の水びきやワックスがけをするとき、キャビネットに水やワックスがかからないようにしてください。



● 皿を収納する前に、水を切る

キャビネット内部（木製品）のシミ、破損の原因になります。水切り棚のお手入れをするときは、外して洗浄してください。



● 引き出し・キャビネット内にぬれた物を入れない


腐食・カビ・膨れ・はがれの原因になります。

長時間、放置しない



- カウンター上面の一定の位置に長期間、物を置いたまま使用しない

変色やもらいさびの原因になります。



- 扉・パネル・キッチンパネルに、テープなど粘着性のある物を長時間貼らない

塗料のはがれ・汚れの付着・変色の原因になります。


ワイヤレススイッチユニットなどのリモコンスイッチをご使用の場合は、リモコンスイッチの取扱説明書の内容に従って貼り付けてください。

そのほか、以下のような取り扱いに注意する



- カウンターの継ぎ目には、熱い物や重い物を長時間放置しない

カウンターの反り・ゆがみ・ひび割れ・表面波打ちの原因になります。



- 家電機器やストーブなど、熱を発生させる物は、それぞれの取扱説明書に従って、離隔距離を十分に確保する


キャビネットの反り・変形・変色などの原因になります。

- 取っ手を持って操作する

- ✕ 扉の下面を持って操作しない

- 取っ手の中央を持って操作する

- ✕ 取っ手の端を持って操作しない



- 扉や引き戸の開閉の際は、必ず取っ手を持って操作する



- 特にリフトアップ扉・折り戸扉・はね上げ式扉の場合は、取っ手の中央を持って操作する

取っ手以外の部分または取っ手の端を持って操作すると、隣接するフード・パネル類・壁面と干渉して破損したり、指を挟むなど、けがをするおそれがあります。扉のがたつきがひどくなった場合は、使用を中止し、お求めの取扱店・販売店へ連絡してください。

- 扉・パネル・キッチンパネルに、粘着力の強いテープなどを貼らない

- 吸盤を取り外す場合は、吸盤の端からゆっくりとはがす

はがしたときに表面材がはがれる原因となります。

- キャスター付き商品やステップチェアの使用に注意する

床面が木質のフローリングや塩化ビニール樹脂など柔らかい床材の場合、床面にへこみや傷が付くことがありますのでご注意ください。

- 天ぷら油を直接排水口に流さない

排水管の詰まりや環境汚染の原因となります。

- 食品類の保存にあたっては、収納される食品に記載の保存方法に合わせる

特にコンロ用フロアキャビネットの庫内温度は、調理機器の加熱温度によっては室内の温度以上になる場合があります。



重量規定

重量規定を守ってください


⚠ 注意



- 耐荷重を守る
- 鋭利な物や割れやすい物を不安定な状態で収納しない
落下・破損により、けがの原因となります。


使用上のご注意

- 重い物は分散して収納する
極端に重い物を棚板や底板の中央に置くと反りの原因となります。引き出しの場合は、手前側に片寄って置くと閉まりにくくなるおそれがあります。




ウォールキャビネット

耐荷重は棚板1枚当たり20kg、
キャビネット全体で60kgです。
重い物は分散して収納してくだ
さい。




シェイプアップウォール

- ・可動棚耐荷重は10kgです。
- ・水切棚耐荷重は10kgです。




昇降式ミドルウォール

耐荷重は13kgです。
鋭利な物、割れやすい物、
不安定な物を収納しない
でください。




電動昇降式ミドルウォール

耐荷重は25kgです。
鋭利な物、割れやすい物、不安定な
物を収納しないでください。




クリアパーティション

オープン棚は10kgです。
耐荷重を超えると物が落下し、
けがの原因になります。




コーナーウィングキャビネット ※オープンタイプも同じです

- ・中央収納部可動棚の耐荷重は1枚当たり5kgです。
- ・左右引き出し部の耐荷重は各6.5kgです。
- ・まな板収納ラックの耐荷重は2.5kgです。
- ・キャビネット全体の耐荷重は25kgです。



スパイス・ハンガーラック

(W=150mm)
耐荷重は6.5kgです。




棚板

耐荷重は10kgです。
重い物は分散して収納
してください。


底板

耐荷重は20kgです。




I型コーナーキャビネット

引き出し耐荷重は20kgです。
重い物は分散して収納してください。



スツール


耐荷重は100kgです。



D400 (カウンター奥行き450) タイプ

ウォールキャビネット


耐荷重は棚板1枚当たり20kg、
底板20kg、キャビネット全体で
60kgです。



D285 (カウンター奥行き310または335) タイプ


ウォールキャビネット

耐荷重は棚板1枚当たり10kg、
底板10kg、キャビネット全体で
30kgです。




家電収納

耐荷重はスライド棚全体で
24kgです。
クロゼット耐荷重は20kgです。




家電収納・開き扉

耐荷重はスライド棚全体で
24kgです。
回転棚耐荷重は10kgです。




引き出し

引き出し耐荷重はすべて
20kgです。
クロゼット耐荷重は20kgです。




引き出し

引き出し耐荷重はすべて
7kgです。




コーナー用ワゴン

ワゴン (大) のトレー
耐荷重は10kgです。
ワゴン (小) のトレー
耐荷重は6kgです。



シンク下用カトラリートレー


耐荷重は2kgです。
鋭利な物、割れやすい物、不安定な
物を収納しないでください。



シンクパレット


フレックスシンク用・
スペースアップシンク用

耐荷重は10kgです。




スマイルクリーンシンク用

(ワイヤータイプ)
耐荷重は10kgです。




(人工大理石タイプ)
(クリスタルタイプ)
耐荷重はプレートを
乗せた状態:10kg、
プレートを乗せない
状態:3kgです。



水切りバスケット


スペースアップシンク用

耐荷重は10kgです。




フレックスシンク用

耐荷重は4kgです。



スマイルクリーンシンク用

耐荷重は4kgです。






シンク・カウンターをお使いの前に

日ごろのちょっとした心がけや習慣が、キッチンの美しさを長持ちさせます。

【洗い物をするときのポイント】

フライパンを洗うときは平置きで

シンクと接する面が広くなり、加重が分散されるので傷が付きにくくなります。



シンク表面に傷が付いてしまう例

フライパンの先を置いて強くこすって洗うと、シンクの表面に傷が付くおそれがあります。





傷を付けずに洗い物 シンクにやさしい洗いおけ

底が凸凹している物、またはとがった物を洗うときは、洗いおけを使って、シンク表面に直接触れないように心がけましょう。シンクの美しい状態が長持ちします。



先が凸凹している物の例

土鍋の底などは凸凹しておりシンクに傷が付きやすいので引きずらないようご注意ください。



先がとがった物の例

ガスコンロのゴトク・グリルの焼き網・フードのフィルターの突起物にご注意ください。シンクの表面に傷が付くおそれがあります。




油断大敵! 意外と多いシンクまわりの砂や泥にも気を付けて

野菜や貝などを洗ったあとは、シンク内に砂や泥が残っています。

そのまま洗いおけやなべなどを引きずると、傷が付いたりコーティング膜のはがれの原因になります。

「シンクの中をサッとひと洗い」。これだけで、シンクを傷から守ります。



※上記のポイントは、カウンターをお使いのときにも効果的です。


【その他のポイント】

シンクに水をためるときは止水ふたをしてください

止水ふたが正しくセットされないと、ためた水が抜けていく可能性があります。

※止水ふたはオプションとなっています。


※網かごのゴミは浮くのを防ぐため、水をためる前に捨ててください。



排水カバーを外して、
止水ふたをセットする。

カウンターに熱い物を置くときは、なべ敷きを用意してください


より長くカウンターの風合いを保持するために、必ずなべ敷きをお使いください。
100℃程度でも繰り返し同じ所に置き続けると変色やふくれの原因となります。



シンクパレットの使いかた (スペースアップシンク用)


※オプション

付属の受け具を洗剤かごの角にしっかりとはめこみ、受け具の上とカウンター面にシンクパレットを設置してください。




まな板の置きかた (スペースアップシンク用) (スマイルクリーンシンク用)

・まな板は、まな板ラックの手前側にもたれかけるように置いてください。
後ろに傾けるとまな板が落下する場合があります。



・まな板は、横向きに置いてください。
縦向きに置くと大きな力が洗剤ラックに掛かり、変形や破損のおそれがあります。



⚠ 注意




●シンクパレットをまな板の代わりにしない

変形・事故につながるおそれがあります。



スマイルクリーンシンク用 まな板ラックの取付方法

右図のようにまな板ラックのフックが洗剤ラックの中央部に引っかかるように取り付けてください。




エコピンの使いかた



【取付位置】

下図の位置（塗りつぶされている範囲）に取り付けてください。
下図以外の位置には取り付けられません。

〈スペースアップシンク〉




〈スマイルクリーンシンク〉



斜めに差し込む。

取付穴は2個あります。確実ににはまっていることを確認してください。



スペースアップシンク: ①


スマイルクリーンシンク: ②

(注) ② の位置まで無理に押し込むと破損の原因となります。

【使いかた】



ペットボトル・紙パックを洗ったあとの水切りに便利なスタンドになります。ペットボトル・紙パック以外のものを差し込まないでください。中を水で十分にすすいでから使用してください。

〈ペットボトルの場合〉



ペットボトルの開口部を差し込む。

〈紙パックの場合〉



ピンの部分に紙パックを差し込む。

取り付けができないもの

口の大きいペットボトル

傾きが大きくなり水切りができない可能性があります。


ビン・カン

転倒するおそれがあります。



シンク用フロアキャビネット (2段引き出し)について


※アルカリスリムビルトイン専用キャビネットおよびスリムタイプ(カウンター奥行き600mm)のシンクキャビネットにはクロスギャラリバーとまな板立ては付きません。包丁差しの仕様も異なります。



扉とクロスギャラリバーの間の距離が45mm以内であればラップやまな板を立てて収納することができます(高さ380mmまで)。45mm以上の場合は高さ245mmのものまで収納することができます。

クロスギャラリバーにフック部を引っ掛けて使用する。

※取り外してカウンターの上で使用することもできます。



お願い

まな板は乾いてから収納する

ぬれたまま収納すると引き出し内の変色・ふくれの原因となります。




スパイス・ボトルラックについて

【使いかた】


収納物に合わせてお好みの高さ(3段階)に網かごを動かすことができます。

収納例


〈一升瓶のある場合〉



お好みの高さ(3段階)に動かすことができます。




〈一升瓶のない場合〉



お願い

網かごとトレーは食洗機で洗わないでください。
変形・さびの原因になります。





フライパンラックの使いかた

※I型スリムはオプションとなります。

【設置方法】

右図のように手前側（扉側）の端に寄せて設置してください。

奥側に設置するとフライパンが取り出しにくくなり使い勝手が悪くなります。

フライパンラック設置場所

コンロ用フロアキャビネットの下段に設置できます。その他キッチンクロゼットタイプの引き出しにも収納できます。




キッチン
クロゼットタイプ



標準タイプ

こちらが奥側になるように設置してください。

端に寄せてください。
※左右どちらでも可




可動棒2本

【使いかた】


収納物に合わせて可動棒を移動させてください。

設置例

直径20cm～28cm
のフライパンが収納
可能です。最大3枚まで
収納できます。




ふたも収納
できます。





引き出しの高さが足りない場合は、
斜めにとすると収納できます。

※手前の可動棒は取り外して
使用することもできます。



小型鍋も
収納でき
ます。




【ポイント】


径・厚みの大きいフライパンは手前に収納してください。
底面の仕切りは手前側が大きくなっています。

使用上のご注意

- 温度が熱いままのフライパンは入れない



- 特殊な形状のフライパンは入れない



- 水気を切ってから使用する



- 厚みが100mm以上のものは入れない

100mm
以上




変色・変形の原因になります。



包丁差しについて

※シンクキャビネットの種類によって包丁差しの種類が異なります。




収納本数	4本
刃渡りの長さ	21cmまで

※上記の寸法内でも特殊な包丁（和包丁など）は収納できない場合があります。

使用上のご注意

- 包丁は水気を切って収納する
さびや引き出しの吸水ふくれの原因になります。
- 取付ねじをしめつけすぎない
破損の原因になります。
- 包丁の先端が包丁差しの底にあたったまま使用しない
包丁と包丁差しの破損の原因になります。



収納本数	4本
刃渡りの長さ	21cmまで
柄の長さ	14cmまで
刃の厚み	7mmまで

※上記の寸法内でも特殊な包丁（和包丁など）は収納できない場合があります。

使用上のご注意

- 包丁は水気を切って収納する
さびや引き出しの吸水ふくれの原因になります。


【本体の取り外し方法】

本体を斜め上方にスライドして取り外す。

【向きを変える場合】

包丁差しを裏返して取り付ける。




斜め上方にスライドさせる



【底板の取り外し方法】

本体をかるく左右に広げながら、底板の6カ所の凸部を本体の穴から外して、底板を取り外す。

※組み立ての際、底板の表裏に注意してください。



※包丁差しは、2個で1セットです。

収納本数	4本（1個につき2本包丁が収納可能）
------	--------------------

刃渡りの長さ	20cmまで
--------	--------

包丁差しの下面には滑り防止のため、ゴムキャップが付いています。

シンクキャビネット以外の引き出しにも収納可能です。

包丁差しは2段まで重ねることができます。（扉高さが135mmの場合は重ねることはできません。）

※上記の寸法内でも特殊な包丁（和包丁など）は収納できない場合があります。

使用上のご注意

- 包丁は水気を切って収納する
さびや引き出しの吸水ふくれの原因になります。



安心ロックの特徴と働き

安心ロック付きキャビネットをお使いの場合

安心ロックは、地震が発生したときに、扉や引き出しが開いたり飛び出したりしないように自動的にロックする装置です。



【安心ロックのはたらき】


開き扉

地震の揺れを感知するとキャビネット天板にあるラッチ本体のロックつめが下がり、扉裏面の受け座にロックつめが引っかかり、扉が開こうとするのを防ぎます。

通常



地震が発生したとき



3~4cm

収納物が動いて扉が開いても、ロックつめが固定され、3~4cmで止まります。

ロックの解除

地震などの揺れが止まると、自動的にロックは解除されます。

⚠ 注意




● 地震のあと、扉を開けるときは注意する

収納物が落下・破損して、けがをするおそれがあります。


引き出し

地震の揺れを感知するとキャビネット側面にあるラッチ本体のロックつめが開き、引き出し側面の受け座にロックつめが引っかかり、引き出しが飛び出すのを防ぎます。




揺れを感知すると、ロックつめが開きます。

通常



地震が発生したとき



3~4cm

ロックつめが固定され、引き出しが3~4cm開いて止まります。

ロックの解除

地震などの揺れが止まると、自動的にロックは解除されます。


安心ロックがはたらかない(安心ロック付きの開き扉の場合)

地震が起きても震度4以下で弱いときは、安心ロック付きの開き扉がロックしないことがあります。また、揺れ方・地質・建物の構造などにも左右されますが、故障ではありません。

【受け座の調整(安心ロック付きの開き扉の場合)】

安心ロックの受け座の位置が高すぎるために、扉を開くたびに安心ロックがかかってしまうことがあります。受け座の位置を下げて固定し直してください。

- ① 固定ねじをゆるめる。
2本ともゆるめてください。
- ② 受け座を2mmほど下げる。
- ③ 固定ねじを締める。
- ④ 開き扉が違和感なく閉まることを確認する。
下記の「調整後の確認(安心ロック付きの開き扉の場合)」をご覧ください。




調整後の確認(安心ロック付きの開き扉の場合)

開き扉のすき間調整(22・23ページ)または受け座の調整(上記)をしたあとは、扉が違和感なく閉まるかどうかを確認してください。


開き扉を2～3回開閉し、違和感なく閉まることを確認する。

開き扉が閉まらない場合は、受け座がラッチ本体の受け座ズレ防止用リブに接触しているためです。再度、開き扉・受け座の位置を調整してください。

○ 受け座が正しく入っている




✕ 受け座が正しく入っていない



引き出しの取り外しと取り付け

【引き出しの取外方法】

※無理に外すと作動不良や
破損のおそれがあります。



⚠ 注意

- ギャラリーバー部分を持たない
ギャラリバーが外れて引き出しが落下し
けがをするおそれがあります。

引き出し底板の両端にある
樹脂部品(グレー)を内側に
押し込みながら引き出しを
上方向に持ち上げる。





引き出しの取り外しと取り付け


【引き出しの取付方法】

⚠ 注意



- 取り付けたあとは必ず**2～3回開閉して**確実に取り付けられているか確認する

確実に取り付けられていないと使用中に引き出しが外れてけがをするおそれがあります。



① キャビネットのレールを完全に引き出した状態にする。

② レールの先端から**約10cm**の所に引き出しを重ね合わせる。




③ そのまま奥まで押し込む。

※押し込んだときに「カチッ」と音がするのを確認してください。
※引き出しがレールに固定されているか、必ず確認してください。

※ギャラリバーの取り外しと取り付けは下のイラストを参照ください。

【ギャラリバーの取り外しと取り付け】


- ① キャップをキャビネット奥方向にスライドさせて、ギャラリバーを取り外す。



※取り付けは逆の手順で行ってください。


【スパイス・ボトルラックの取り外しと取り付け】

取外方法



- ① 引き出しを完全に引き出す。


- ② レバーを内側に押し込みながら、引き出しを上方向へ持ち上げる。



内側のトレーを外し、上面からレバーを操作することもできます。

※無理に外すと作動不良や破損のおそれがあります。


取付方法



- ① キャビネットのレールを完全に引き出した状態にする。

- ② ブレ止めに通しながら、レールに置く。

- ③ 左右のレールの先端部を扉側へ最後まで引き寄せる。




- ④ 取り付けたあとは、必ず**2～3回開閉して**、確実に取り付けられていることを確認する。

ポイント!

スムーズに動くか、ぐらつきはないか確認してください。

※引き出しにサイレント機能(ゆっくり閉まる機能)がついているため、まれに引き出しが閉まりきらない場合がありますが、引き出しを奥まで押し込むと通常どおり閉まるようになります。








引き出し前板の調整

【上下左右調整】

引き出し底板の裏面にアングルがついています。
(前板の横幅が60cm以上の場合)

調整後は必ず、ねじを締め付けてください。

アングルの底板側のねじをゆるめる。




すき間適正值
左右のすき間 : 2mm
扉と扉のすき間 : 5mm
扉と天板のすき間 : 2.5mm

引き出し側面のキャップを外して、調整してください。前板の調整が終わったら必ずキャップを戻してください。


上下調整

両端のダイヤルで±2mm調整できます。



左右調整

引き出し右側のねじで±1.5mm調整できます。



※左右調整はねじを回しただけでは動かないので、前板を手で補助的に動かしてください。

【安心ロックの場合】


キャップ取り外し

ドライバーで、偏芯ナットを時計周りに90度回転させ、キャップ取り外してください。


キャップ取り付け方法

つめ2カ所を溝に差し込み、ドライバーで、偏芯ナットを反時計周りに90度回転させ、取り付けてください。


※取り付け後は、引き出しの開閉動作を確認してください。



ダイヤルの手前にある青いボタンを押さないでください。
扉の交換など、メンテナンスのときに使用するボタンです。



【前板の角度調整】



ギャラリーバーを回転させて調整する。


引き出しの前板調整

【スパイス・ボトルラックの前板調整】


前板調整（上下、左右）

調整ねじを

- ① ゆるめる ② ずらす ③ しめる




前板調整（傾き調整）



- ② ① 調整後、締め付ける。

- ① 傾き調整ねじを回して傾きを調整する。
※左右均等に調整のこと。

開き扉の調整



※ 開き扉の開閉限界角度は約105°、コーナーキャビネットの扉は約165°です。

警告


- 扉の取っ手や丁番に傾きやがたつきがある場合は、ゆるんでいる丁番のねじを締める部材の破損や脱落により、けがをするおそれがあります。

【左右のすき間調整】

- ① の左右調整ねじを回してください。

左右のすき間が適正値になるように、調整してください。

※ねじを締めすぎないようにしてください。
丁番の破損の原因となります。



右まわし 内側へ
左まわし 外側へ


適正値
扉と扉の間: 5mm
左右端: 2mm

【前後のすき間調整】

- ② の前後調整ねじを回してください。

前後のすき間が適正値になるように、調整してください。

※ねじを締めすぎないようにしてください。
丁番の破損の原因となります。



右まわし 前へ
左まわし 後へ

適正値
扉とキャビネットの間: 4mm

【上下のすき間調整】


- ① ③ の固定ねじ (上下調整ねじ) をゆるめてください。

扉が上下に動かせるようになります

- ② 両手で支えながら、扉を動かします。

上下のすき間が適正値になるように、調整してください。

- ③ 扉を支えながら、③ の固定ねじを締めてください。



適正値
扉と扉の間: 5mm
上下端: 2.5mm

すき間を調整したあとは（安心ロック付きの開き扉の場合）

安心ロック付きの開き扉の場合は、すき間を調整したあとに、必ず19ページの「調整後の確認（安心ロック付きの開き扉の場合）」を行ってください。


スライド丁番が外れたとき

取り付けかた

台座にスライド丁番を矢印 **A** の向きに引っかけ、スライド丁番の先端部を矢印 **B** の向きに押してください。


取り外しかた

スライド丁番のレバーを押しながら、扉を手前に引いてください。



スリム家電収納回転棚の取り外しかた

【回転棚の取り外し方】



※回転棚の取り付けは逆の順序で行います。
その際、蝶ナットは確実に締め付けてください。




照明の交換

照明付きのキャビネットの照明交換の際には必ず電源を切ってください。

【蛍光灯の交換方法】

グローランプ式の場合は、蛍光灯交換時にグローランプも併せて交換してください。

グローランプ	FG-1E
蛍光灯	20W型






高圧洗浄方法

集合住宅などで行う配管洗浄業者様による排水管の集中洗浄のことです。



※洗浄時以外はキャップを外さないでください。

排水管から害虫や悪臭が侵入するおそれがあります。

- ① 排水カバー、排水網かご、目皿を取り外す。




- ② 高圧洗浄キャップのつめに指を引っかけて上に引き抜いて取り外す。



- ③ シンク上面より高圧洗浄ノズルを挿入し洗浄する。

- ④ 洗浄後キャップを戻す。
(排水口内の突起とキャップの溝を合わせる)

※高圧洗浄キャップが確実にセットされていないと害虫や悪臭が侵入するおそれがあります。目皿が所定の位置に収まらない場合は高圧洗浄キャップが所定の位置にセットされていません。この場合キャップの位置(排水口内の突起とキャップの溝を合わせる)を確認のうえ再度押し込んでください。



⚠ 注意



- 高圧洗浄を行う場合は食器洗い乾燥機の排水管を外す
排水管の水が庫内へ逆流し、水漏れをすることがあります。
・排水管の取り外しは、必ず排管洗浄業者に依頼してください。

★ キッチン全体のお手入れ



※お手入れ方法については、TOTOホームページ (<http://www.toto.co.jp/>) をご確認ください。

※オプションや小物類もキャビネットと同様にお手入れしてください。

柔らかい布かスポンジに食器用中性洗剤を含ませてふいてください。
その後もう一度水ぶきしてから、乾いた布で水分をきれいにふき取ってください。

アルカリ系洗剤は塗膜のはくりなどの発生原因になりますので、使用しないでください。

万一アルカリ系洗剤がついた場合はすぐに水ぶきしてから、乾いた布で水分をきれいにふき取ってください。




たわし・クレンザー・ナイフなどは傷がつくので使わない
でください。
シンナー・ベンジン・強酸、強アルカリ性薬品などは使わ
ないでください。

変色や変質、清掃性などの性能低下の原因になります。

塩素系洗剤などは、ステンレスのさびの原因となりますので、使用後は
水できれいに洗い流してください。

特に扉・キッチンパネルはご注意ください。




★ ステンレスカウンター・シンクのお手入れ

シンクをいつまでもきれいにお使いいただくために

ラクピカコートについて


ラクピカコートは表面をコーティングしているので従来
のステンレスシンクに比べ、汚れや水あかがつきにくく
簡単なお手入れで落としやすくなっています。



★ ステンレスカウンター・シンクのお手入れ


日ごろのお手入れ

1日1回柔らかいスポンジに水を含ませて水洗いすることで、きれいな状態を保つことができます。



少し汚れが目立ってきたら

スポンジに台所用中性洗剤を含ませて洗い、その後よく水洗いしてください。



しつこい汚れがついてしまったら

数日間お手入れをしないと汚れや水あかが固着してしまう場合があります。

日ごろからお手入れをされることをおすすめします。

固着してしまった水あかは水洗いでは落ちない場合があります、下記のような除去方法をおすすめします。

【おすすめの洗剤】

当社で確認した結果では、以下の組み合わせがもっとも効果的でした。

洗 剤：クリームクレンザー

スポンジ：ネットスポンジ

洗剤



スポンジ類



ネットスポンジもしくはキッチンペーパーにクリームクレンザーの原液をつけてこすり洗いしてください。お手入れ後は、水で洗剤分をしっかりと洗い流してください。

水あかを研磨して落とすため、ラクピカコートにも傷が入ります。

頻繁なご使用は控えてください。

スポンジに関してはお風呂の湯アカ落とし以外の金属たわし類似品のご使用はお避けください。

「水あか」について

水道水にはカルシウムなどの無機質が含まれていますが、これが二酸化炭素や酸素と結びついて白色の固形物になります。この固形物に水がかかると水に溶けやすい物質は流れてしまい、水に溶けにくい炭酸カルシウムとケイ酸が蓄積します。これが水あかといわれるもので、水滴を放置しておくと白い跡として残ります。


しつこい汚れのお手入れ【コーキングの黒ずみ】

シンクとカウンター、カウンターと壁などの継ぎ目には、水の侵入を防ぐためシリコンシーリング材がついています。この部分にカビがはえ、黒ずんでくることがあります。

- 1 割り箸の先に布を巻きつけ、台所用弱アルカリ性洗剤を含ませて、黒ずんだ部分に塗りつけます。
- 2 しばらく置いたあと、よく水ぶきします。

人工大理石/クリスタルカウンター ・スマイルクリーンシンクのお手入れ

シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ性薬品は絶対に使用しないでください。変色や変質の原因になります。
また、たわし、粒子の粗いクレンザー、ナイフなども傷がつくので使用しないでください。



人工大理石/クリスタルカウンターのお手入れ


【日ごろのお手入れ】

1日1回、スポンジの柔らかい面で水洗いするか、台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗い、その後よく水洗いする。

【頑固な汚れ】

スポンジの硬い面（ナイロンたわし）に台所用中性洗剤を含ませて磨き、その後よく水洗いする。

※磨いた部分の光沢が、ほかと多少異なることがあります。



スマイルクリーンシンクのお手入れ

【日ごろのお手入れ】

1日1回、スポンジの柔らかい面で水洗いするか、台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗い、その後よく水洗いする。


【頑固な汚れ】

スポンジの硬い面（ナイロンたわし）に台所用中性洗剤を含ませて磨き、その後よく水洗いする。

※磨いた部分の光沢が、ほかと多少異なることがあります。

【排水カバーのお手入れ】

汚れてきた?変色してきた?と感じたら、シンクと同様のお手入れできれいにすることができます。



※もらいさびについて

人工大理石カウンター・クリスタルカウンター・スマイルクリーンシンクに付くさびは、ほとんどの場合、素材自体の腐食ではなく、缶詰など金属製の物の放置によるもらいさびです。下記の方法で取り除いてください。

- ① もらいさびのついた部分にお湯をかけてあたためておきます。
- ② スポンジか歯ブラシにクリームクレンザーをつけてこすります。
- ③ その後、水ぶき、乾ぶきで仕上げます。

※磨いた部分の光沢が、ほかと多少異なることがあります。

★ ラック類のお手入れ

突起部から取り外して水洗いの後、十分に乾かしてから取り付けてください。


突起部はしょうゆなど塩分を含む物が付着した場合は、柔らかい布を約10倍に薄めた中性洗剤に浸し、固く絞ってふき取ってください。
(水切りパレット、バスケットも同様です。)

「エコピン」のお手入れ方法

台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗い、その後よく水洗いしてください。



※漂白剤の使用や熱湯への漬け置きはしないでください。
割れや破損の原因になります。




★ 排水口のお手入れ

ヌメり取り剤を使用する場合は洗剤の使用説明書を良く読み、正しくお使いください。

「塩素系ヌメり取り剤」について


塩素系のヌメり取り剤は水分に反応して塩素系のガスを発生します。
このガスはヌメり取りの効果がありますが、ステンレスなどの金属をさびさせたり、ゴムを劣化させたりします。



排水口部分は、市販の排水パイプ専用の洗剤を使ってお手入れをしてください。

洗剤使用後は水できれいに洗い流してください。

※シンクや排水金具のさびの原因になります。



調理機器や食器洗機・フードのお手入れはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

水漏れ点検のおすすめ

※安全・快適にご使用いただくために、月1回は以下の点検をお願いします。

配管回りの水漏れ

配管回り（排水金具・キャビネット内・点検口内など）の水漏れがないか確認してください。

水漏れしているときは、止水栓または元栓を閉め、お取り扱い店またはTOTOメンテナンス（株）へ修理をご依頼ください。


※電話番号は裏表紙を参照してください。

注意



- 水漏れが発生したときは、止水栓または元栓を閉めて給水を止める

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



水栓などで漏水が起きた場合は止水栓を○ドライバーなどで“閉”方向に回して止めてください。

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願いいたします。

- ・新築、改築後間もない場合は十分換気しましょう。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ぶきが効果的です。
- ・普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは、十分に換気を行ってください。

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散区分に関する表示 「住宅部品表示ガイドライン」キッチン・バス工業会表示指針による

商品名	システムキッチン「レガセス」	
製造企業名	TOTO株式会社	
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆	
製造番号	本体検査証に表示	
ホルムアルデヒド発散区分 (材料詳細)	PB	F☆☆☆☆
	MDF	F☆☆☆☆
	合板	F☆☆☆☆
	接着剤	F☆☆☆☆
問い合わせ先	0120-03-1010(お客様相談室)	

※F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの放散量が最も少ない上位規格です。

アフターサービス

修理依頼について

- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センター（本取扱説明書裏面参照）にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。

① 品番 ② お引渡し日 ③ 故障の内容（できるだけ詳しく） ④ ご住所・ご氏名・電話番号 ⑤ 訪問ご希望日

【お客様の個人情報の取扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

保証書（この取扱説明書の巻末が保証書になっています）

- この製品は保証書の内容に従って保証されています。お引渡し日・取扱店・販売店名が記入・押印してあることをご確認ください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用性能部品の供給期間

- この製品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。
- ※水栓金具・調理機器・フード・食器洗い乾燥機などの機器類は除きます。（専用の取扱説明書のある商品は、製品に付属の取扱説明書をご確認ください）
- ※扉・引き出しの面材については、製造中止後2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますのでご了承ください。
- ※商品のモデルチェンジ等により、予告なく商品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO（株）の所有となります。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、組立・設置説明書、貼付けラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご依頼の場合〉

- 修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。
 - 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
 - 修理に使用した部品代です。
 - 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター(TEL ☎:0120-1010-05 FAX ☎:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ	様	品名	レガセス (KL□□・・・) ただし、機器類や水栓金具など専用の保証書のあるものは除きます。 (専用の保証書のある製品は、製品に添付された保証書の規定に準じます。 各保証書の規定内容をご確認ください。)
	おところ ㊦			
販売・取付店	㊦	Tel	㊦	
お引渡し日	年	月	日	保証期間
				お引渡し日から5カ年

★お客様へ この保証書をお受け取りになるときに、お引渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

＜無料修理規定＞

- ①取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
 - ②保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
 - ③ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
 - ④ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
 - ⑤保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ロ お引渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
害虫や小動物による故障および損傷。
 - ニ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
 - ホ 一般家庭以外(例えば業務用や車輛・船舶などへの搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
 - ト 電球など、消耗部品の交換。
 - チ 本書の提示がない場合。
 - リ 本書にお客様名、取付店・販売店、お引渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ヌ 他社製機器に起因する故障および損傷。
 - ル 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
 - ヲ 傷などの外観の不具合で、引渡し時に申し出のなかったもの。
 - ヾ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
 - カ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。
- 例えは ●塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるシンク・カウンターのさびや腐食
●扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ ●給水管・排水管的詰まり ●キャビネット、扉、カウンターシンクなどの汚れ
- タ 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
- 例えは ●ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布した事によって機器の作動不良が発生した場合
●浄化槽の洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食
- レ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
ソ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出のなかったもの。
- ⑥本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ⑦本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 - ⑧無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。
 - ⑨取付作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

＜サービス記録＞

年月日	サービス内容	担当者

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 お客様相談室 TEL0120-03-1010

修理を依頼する前に「アフターサービス」(30ページ)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は……093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00

受付時間：上記以外の地区 9:00～20:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は……093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>