

## 手順編

STEP1.フレーム	▶20
STEP2.フィラー固定材・側板（側板がある場合）	▶22
STEP3.排水継手	▶24
STEP4.止水栓	▶25
STEP5.幅木	▶28
STEP6.フィラー	▶29
STEP7.前板	▶30
STEP8.汚物流し	▶31
STEP9.セットタンク	▶34
STEP10.便器洗浄ユニット	▶41
STEP11.タッチスイッチ	▶44
STEP12.器具類	▶45
STEP13.甲板	▶46
STEP14.試運転・確認	▶49

### マーク表示について

 <p>手締めで 電動ドライバー使用禁止です。 手締めしてください。</p>	 <p>脱脂 脱脂用アルコールで 脱脂してください。</p>	 <p>けがき</p>  <p>けがき</p> <p>けがきをしてください。</p>
 <p>下穴 下穴をあけてください。 (例:φ3の場合)</p>	 <p>250mm以上の ロングビット</p> <p>ロングビットの電動ドライバーを 使用してください。</p>	 <p>水平確認</p>  <p>垂直確認</p> <p>水準器で水平・垂直確認 してください。</p>
 <p>カット カットしてください。</p>		


# STEP1.フレーム

## 1 器具心・固定位置の墨出し



▶P.20

## 2 フレームの取り付け準備、取り付け



▶P.21

# 1 器具心・固定位置の墨出し

① 下記を参考に、器具心・フレーム位置・床／壁固定位置を墨出しする

【下地がコンクリートの場合】

② 樹脂プラグ用の下穴をあける



樹脂プラグ  
(下穴φ8  
深さ:仕上げ厚+55mm)

下穴





Lタイプ

Rタイプ



平面図

平面図



正面図


正面図



## 2 フレームの取り付け準備、取り付け

フレームにテープ止めされている、フィラー固定材を取り外して、保管しておいてください。

### 1 側板固定材の固定



側板がある場合

側板に同梱

皿タッピンねじ  
φ4×8 (2本)

側板がある場合

側板に同梱

皿タッピンねじ  
φ4×8 (2本)

### 2 調整用ねじの取り付け(フレーム準備)

【壁】3カ所

↑ アプセットタッピンねじ  
φ8×30 (3本)

10mm程度

↑ 250mm以上の  
ロングビット

【床】3カ所

↑ アプセットタッピンねじ  
φ8×30 (3本)

15mm程度


### 3 フレームの調整、仮固定

※あらかじめ壁・床固定用下穴位置を確認してください。

3-1 【壁】3カ所

↑ アプセットタッピンねじ  
φ8×30 (3本)

ねじ受け材を両面  
テープで張り付ける



フレームの外側に  
出さない

↑ ねじ受け材

↑ 大形角


3-4 フレームを仮固定する

↑ トラストタッピンねじ  
φ5×50 (2本)

↑ 下穴





前出寸法



3-3  
水平確認



垂直確認



3-2 【床】3カ所

↑ アプセットタッピンねじ  
φ8×30 (3本)

↑ ねじ受け材を  
張り付ける

※必ず樹脂プラグを  
入れてください。

↑ ねじ受け材

↑ 大形角

3-4 フレームを仮固定する

↑ 床下穴φ8  
深さ55mm

↑ トラストタッピンねじ  
φ5×50 (2本)

### 4 3で調整したねじを本固定する

# STEP2.フィルター固定材・側板(側板がある場合)

2

フィルター固定材・側板

## 1 フィルター固定材の取り付け

▶P.22

## 2 側板の仮固定

▶P.23

## 3 側板の本固定

▶P.23

※本施工説明書では、Rタイプのため側板が向かって左側に取り付く場合を記載します。  
Lタイプの場合は側板が向かって右側に取り付くので左右反転になります。

### 注意

- ・ドライバーで手締めすること
- ・フィルター固定材の向きを間違えない


## 1 フィルター固定材の取り付け

### 側板ありの場合

フィルター固定材と側板上部固定材をねじで仮固定する  
※長穴の中心を目安に手で動かせる程度。

タッピンねじ  
φ4×12(4本)


手締めで



### 側板なしの場合

フィルター固定材とフィルター押え材をフレームに仮固定する


バインドタッピンねじ  
φ4×8(2本)




## 2 側板の仮固定

側板ありの場合


- ① 側板を側板下部固定材と側板上部固定材にて仮固定  
※長穴の中心を目安に手で動かせる程度



- ② フィラー押え材をフィラー固定材の位置に仮固定する  
※側板を動かせる程度



## 3 側板の本固定



# MEMO



# STEP3.排水継手



パッキンはSTEP8で使用

▶ 単独排水継手施工説明書参照

**1** 単独排水継手の向きを確認



**3** 排水ソケットが幕板とソケット押さえ板の中で上下左右に動くことを確認

**4** 内周塗布  
塩ビ用接着剤

外周塗布  
塩ビ用接着剤

ジャバラ部

バンド

**5** 固定

排水管(現場配管)

**!** **注意**

**!** 締め過ぎに注意する  
水漏れして建物や設備などをぬらす財産損害発生の原因となります。

必ず守る

**!** **注意**

**!** ジャバラ部は必ず排水管に接着する


・ジャバラ部を無理に曲げたり逆勾配にならないよう接続する  
水漏れして建物や設備などをぬらす財産損害発生の原因となります。

必ず守る

## MEMO


# STEP4.止水栓

## 1 止水栓・分岐金具・L継手の取り付け



▶P.25

## 2 サーマスタット・止水栓の接続



▶P.26

4

止水栓


## 1 止水栓・分岐金具・L継手の取り付け

選択された仕様により取り付ける止水栓・継手が異なります。  
下表に従い、図の向きにあわせて取り付けてください。


### 水道水仕様の場合

電気温水器あり・Lタイプ	電気温水器あり・Rタイプ	電気温水器なし・Lタイプ		電気温水器なし・Rタイプ	
		給水 シングルレバー セットタンク サーモスタット	給湯 サーモスタット ※フレームに付いています	給湯 サーモスタット	給水 シングルレバー セットタンク サーモスタット




### <給水立ち上げ位置>



再生水仕様の場合



< 止水栓位置 >



**注意**



再生水仕様の場合、水道水と再生水を間違えないよう給水接続をする  
必ず守る  
故障や皮膚の炎症などを起こす原因となります。

**2 サーマスタット・止水栓の接続**

右記表を参考に、各止水栓とサーモスタットをフレキ管で接続します。


サーモスタットの接続先	長さ
止水栓(給水管用)フレキホース	約600mm
止水栓(給湯管用)フレキ管	約500mm

**警告**



湯水を逆に接続しない  
水を出そうとした際に湯が出て、やけどの原因となります。

【サーモスタットの取出口】  
・奥(壁)側…給湯用  
・手前側…給水管



間違いのないように取り付け


【フレキ管】

**注意**



フレキ管の取り付けは必ず下記の項目にそれぞれ注意して行う  
水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

- ・フレキ管は、取り付けの前にあらかじめ所定の形に曲げる  
フレキ管は小さい角度で曲げないでください。また、袋ナット付け根部分を曲げないでください。
- ・1~2回程度の曲げで所定の形にする  
曲げ作業をくり返すと破損するおそれがあります。
- ・必ず同梱のパッキンを使用する
- ・袋ナットは十分締め付け、取り付け後、水漏れがないことを確認する
- ・フレキ管は極端に折らず、R60以上を確保する



## 【フレキホース】


## ⚠ 注意

フレキホースの取り付けは必ず下記の項目にそれぞれ注意して行う  
水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。



必ず守る

- ・必ず同梱のパッキンを使用する
- ・袋ナットは十分締め付け、取り付け後、水漏れがないことを確認する
- ・フレキホースは極端に折らず、R60以上を確保する
- ・フレキ管とフレキホースは接触させない




止水栓(給水管用)は一方の口をサーモスタットと接続し、もう一方の口はシングルレバーと接続します。  
下記を参照して、接続する口を間違えないよう取り付けてください。


▶シングルレバーとの接続 P.40 STEP9参照

## Lタイプの場合

## 水道水仕様の場合




## 再生水仕様の場合




## Rタイプの場合

## 水道水仕様の場合



## 再生水仕様の場合



## ⚠ 注意



禁止

接続する給水口を逆に配管しない

フレキホースに無理な力がかかってキンクの原因となり水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

## MEMO

# STEP5.幅木

## 1 幅木の取り付け

### ① タイプにあわせて幅木を選定

#### 側板なしの場合

幅木L=600mm 1枚(フレームに同梱)を使用

#### 側板あり(片側)の場合

幅木L=600mm(フレームに同梱)と  
L型幅木(側板:別売品に同梱)を使用

#### 側板あり(両側)の場合

幅木L=600mm(フレームに同梱)と  
L型幅木2枚(側板:別売品に同梱)を使用

### ③ 表面の養生フィルムをはがす


### ④ 脱脂



幅木裏面のほこり・油分除去  
接着力低下防止

### ⑤ 端まで

両面テープ



### ② カット



#### 側板なしの場合

建築壁仕上げ面にあわせる

#### 側板(片側)ありの場合

幅木の両端面をフレーム横材の端面と壁仕上げ面にあわせる

#### 【L型幅木】

壁までの奥行きにあわせる

#### 側板(両側)ありの場合

幅木の両端面をフレーム横材の端面にあわせる

#### 【L型幅木】

壁までの奥行きにあわせる

# MEMO


# STEP6.フィルター

## 1 フィラーの取り付け


### ① フィラーの養生フィルムをはがす

### ③ フィラーを取り付ける

押し当てる





### ② 仮固定のねじをゆるめ、フィラーをはさんで建築壁または側板にぴったり付ける



壁仕上げ面

側板面




### ④ ①、②、③の同様の手順でフィラーを取り付ける

# MEMO

# STEP7.前板


## 1 前板の取り付け

### 前板の取り付け方



① 前板の養生フィルムをはがす

② 前板を①、②の順番に取り付ける




側板と前板のすき間1mm

③ 前板を取り付けた後、左右の前板と建築壁、側板とのすき間が均等になるように調整する

## MEMO


# STEP8.汚物流し

## 1 陶器 固定ボルトの 取り付け




▶P.31

## 2 スパッドの 取り付け




▶P.31

## 3 排水パッキンの 取り付け



▶P.32

## 4 ブラケットの 取り付け




▶P.32

## 5 汚物流しの 取り付け




▶P.32


## 1 陶器固定ボルトの取り付け



### 1 金具AとBで陶器を挟み込む



### 2 ナットを工具で締め込む




**注意**



ナットをきつく  
締めすぎない  
陶器が割れ、けがの  
原因になります。


### 3 陶器固定ボルトの小ねじを締め込む




手締めで



## 2 スパッドの取り付け



1



2




3




4

取付穴の中心で引き寄せ、  
手で締め込む




5

最後に工具で締め込む



### 3 排水パッキンの取り付け



排水パッキン

排水ソケット側 ◀ ▶ 汚物流し排水口  
装着側

汚物流し排水口外周の汚れを取り除き、装着する

#### ⚠ 注意



禁止


汚物流し排水口装着側に必ず水または石けん水をつけてから差し込み、グリスは使用しない  
劣化し水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。




必ず守る

排水パッキンは汚物流し排水口に密着するまで押し込む  
水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

密着するまで押し込む



### 4 ブラケットの取り付け



水平確認

ブラケット


アプセットタッピンねじ  
φ6×30 (2本)

#### ⚠ 注意




必ず守る

ブラケットの取り付け向きを間違えない  
器具が落下してけがをする原因となります。



### 5 汚物流しの取り付け




排水ソケット

排水パッキン

#### 1

陶器固定ボルトを前板の開口に、陶器排水口を排水ソケットにそれぞれ水平に差し込む

※陶器を取り付ける際、前板を傷つけないように注意する



ブラケット

陶器固定ボルト

#### 2

陶器をブラケットの上に載せる

#### ⚠ 注意



禁止

・排水パッキン表面に必ず水または石けん水をつけてから差し込み、グリスは使用しない

劣化して水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

・排水パッキンを他の部位にぶつけない

・排水パッキンを強引に挿入しない

パッキンが変形したりめくれたりして水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

### ③ 陶器固定ボルトをライニングの内側から工具を使用し確実に固定する


#### ⚠ 注意



平ワッシャー、六角ナットは忘れずに取り付ける


必ず守る

陶器が落下し、けがの原因となります。




下記内容を確認

- 陶器が水平に取り付けられているか
- 陶器両端と前板の間隔Aが均一か



### ④ 本固定



#### ⚠ 注意




ボルトをきつく締めすぎない  
陶器が割れ、けがの原因になります。

禁止

## MEMO


# STEP9.セットタンク

## 1 タンク接続管の取り付け




▶P.34

## 2 セットタンクの取り付け




▶P.35

## 3 シングルレバーの取り付け




▶P.36

## 4 バキュームブレイカーの取り付け




▶P.37

## 5 水受けトレイの取り付け



▶P.37

## 6 水栓スパウトの取り付け




▶P.38

## 7 電気温水器の取り付け



▶P.39

## 8 シングルレバーの給水・給湯ホースの接続




▶P.40

## 1 タンク接続管の取り付け

※本施工説明書では、点検口左の場合を記載します。

### 1 前板(点検口)を取り外す


### 2 タンク接続管の仮組み




### 注意

袋ナット・スリップワッシャー・パッキンの取り付け順番を間違えないようにする  
必ず守る 水漏れとして、家財などをめらす財産損害発生の原因となります。


### 3 タンク支持材にローレットねじを壁に突き当たるように取り付ける



### 4 タンク固定板をタンク支持材に仮置きする




### 5 タンク接続管の取り付け




### 5-1 タンク接続管をタンク固定板に通す

Lタイプの場合、タンク固定板に取り付けるつめの箇所が異なるので注意してください




### ⑤-③ タンク接続管の位置調整

ローレットねじ(4カ所)をゆるめて前後・左右を水平に調整  
※水平にならない場合は、タンク接続管をスパッドから外して、軽く押し込み再度調整してください。




### ⑥ 工具を使用して袋ナットを締め付ける



### ⑦ タンク固定板をローレットねじで取り付ける

ローレットねじ  
M6×30(2本)



#### ⚠ 注意



**角座金は水平にセットすること**

タンク固定板の固定が不十分になり異音発生の原因となります。

下記内容を確認

- タンク接続管がスパッドの奥に当たっていること
- タンク接続管が前後左右水平であること
- ローレットねじにゆるみ、ガタツキがないこと


## 2 セットタンクの取り付け

電気温水器ありの場合

※電気温水器なし仕様の場合は、本作業は必要ありません。

②から作業してください。


タンク段付き部



※カバー(B)はフレーム部品セットに梱包されています。  
※カバー(B)は白色の面を外側にして取り付けてください。

[Rタイプ]

[Lタイプ]



下記内容を確認

- タンク接続管が逆勾配になっていないかを確認
- セットタンクの向き(左右)を確認

#### ⚠ 注意



**セットタンクにパッキンがセットされていることを確認する**

必ず守る

水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

#### ⚠ 注意



**再生水仕様の場合、水道水と再生水を間違えないよう給水接続をする**

必ず守る

固定ナットの取り付けかた

**注意**



工具使用禁止

固定ナットを締め付けるときは必ず手で行う  
工具を使用すると破損するおそれがあります。

固定ナットを手締めでかたく締め付ける。

※再度、左右が確実に締まっていることを確認してください。



**注意**





必ず守る

左右の固定ナットを確実に締める  
水漏れして建物や設備などをぬらす  
財産損害発生のおそれがあります。

MEMO


**3** シングルレバーの取り付け



六角棒レンチ  
(呼び寸法3mm)


下記内容を確認

- ハンドルの向きは正しいか  
(ハンドルの動作範囲は右図参考)
- ハンドルは確実に取り付いているか  
(ハンドル操作で確認)
- 化粧キャップは栓の根元側に  
切り落とし部がくるように取り  
付けていること




切り落とし部

**4** バキュームブレーカーの接続




## 4 バキュームブレーカーの取り付け



### 4 ②で外したねじでバキュームブレーカー支持材を取り付ける

【Rタイプ】

【Lタイプ】




イラストを修正しています。最終ページを参照ください。

電気温水器ありの場合

【Rタイプ】

後ろ壁側

【Lタイプ】




### 5 カバーの切り欠き部に連結ホースを差し込む

電気温水器なしの場合

【Rタイプ】

後ろ壁側

【Lタイプ】



### 6 銅管の袋ナットを締め付ける


## 5 水受けトレイの取り付け

### 1 水受けトレイ支持材の取り付け

【Rタイプの場合】

バインドタッピンねじ  $\phi 4 \times 8$  (4本)

【Lタイプの場合】


バインドタッピンねじ  $\phi 4 \times 8$  (4本)

### 2 水受けトレイガイドの取り付け

\*裏表あり 表:平ら 裏:溝あり

【Rタイプの場合】


【Lタイプの場合】



### 3 下記内容を確認

水受けトレイガイドが溝に正しく差し込まれていることを確認  
\*正しく差し込まれていないと水栓が取り付けません。

4




5 下記内容を確認

□水受けトレイの向きを確認


□水受けトレイガイドが奥側(壁側)

□出っ張りが手前側

□ホースが点検口側




6



※フレーム内側から見た図

水受けトレイ取付材固定板 (ポケット 左右2カ所)




6 水栓スパウトの取り付け


1 取付ボルトを前板のホース用開口の上部の丸穴に挿入する



前板開口部正面図



2



ねじが切っていない方から差し込む

取付ボルトを通す  
ホースを通す




注意

水切板は必ず正しい位置に取り付ける

水切板は水栓使用時にホースを伝ってフレーム内に入った水を水受けトレイに誘導する役割があります。水切板が正しい位置に取り付いていないと水受けトレイから水漏れして建物や設備などをぬらす財産損害発生の原因となります。




必ず守る

**③** ホースの接続**③-①**


カプラーを通水管にそれ以上差し込めなくなるまでまっすぐ奥まで差し込む  
※グリーンのスリーブが見えること。見えない場合は、見えるまでカプラーを真っすぐに奥まで差し込んでください。

**③-②**

つばの下に止め輪を横から入れる

**③-③**

止め輪のフックをかける


**注意**

カプラーは通水管に真っすぐ奥まで差し込む  
奥まで差し込まなかった場合、不完全な差し込み状態となり、水漏れして建物や設備などをぬらす財産損害発生の原因となります。




**ホースの取り外し方法**

作業前には、レバーハンドルが閉じていることを確認してください


- ①フックを外す
- ②止め輪を外す
- ③つばを本体(金属)まで押し下げる
- ④つばを押し下げたまま、カプラーを下に引き抜く

**【チェック】**

- フックは付いているか
- 止め輪がつばと本体の間に入っているか


**電気温水器ありの場合****7** 電気温水器の取り付け

▶電気温水器施工説明書参照

**①** 固定金具取り付け**②** 配管の接続

▶電気温水器施工説明書参照

本商品は、この工程では止水栓とシングルレバーのフレキホースの接続を行う(3カ所)




止水栓と電気温水器をフレキホース(L=900mm)で接続する

**③** 斜めにしてフレーム内に入れて電気温水器を固定金具に引っかける

※電気温水器固定材の側板または壁に添わせると、固定金具に取り付けやすくなります。

※電気温水器の下部固定はありません。



電気温水器なしの場合

**8** シングルレバーの給水・給湯ホースの接続

**1** シングルレバーの給水・給湯ホース(フレキホース)の接続

**注意**


ホースを必要以上の力で曲げて折らない  
ホースの最小曲げ半径は60mmです。それよりも小さく曲げて使用するとホースが破損して水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

ホースを必要以上に接触させない

外部補強層の摩擦によりホースに傷が付いて水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。



禁止



ホースを水栓本体端面から極端に歪曲して施工しない、無理に引っ張らない

ホースが破損して水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。



必ず守る

ホースを接続する際にパッキンの入れ忘れがないか確認する


水漏れして建物や設備などをめらす財産損害発生の原因となります。

【給水ホース】

※Lタイプ再生水仕様の場合

【給湯ホース】



※Lタイプの場合



MEMO

# P37 イラスト修正

現在の掲載 **誤**



正しくはこの辺りにきます。