TEN クラフトマンニュース 第76号

ザ・クラッソ クリスタルカウンター固定方法変更のお知らせ

以下①～③をご確認ください

①アングル移動、t15合板の接着が不要となりました

変更前



変更後



発　行：ＴＯＴＯ（株）　ＴＥＮ事務局

②傾斜を調整した際に使用するアングルを追加。（ねじ類と一緒にカウンターに同梱）

❹ カウンター上面の確認と調整

❶カウンター面の水平度を確認する

※ フロアキャビネットは 2 で水平・垂直に設置済み





●傾斜が2mmより大きい場合

固定ねじをゆるめてキャビネット側板とカウンターの間にスペーサーを入れて調整する

例：前面（手前側）が低い場合





専用アングル

スペーサーを入れるために、設置場所の固定ネジを取り外す

同梱アングルを元アングルの隣に「専用ネジ」で仮固定

「専用ネジ」は狭い場所でも取付け可能（ネジ頭に六角を追加）

カウンターを浮かせて、スペーサーを差し込み水平調整

アングルをスライドさせ隙間を無くしてから本固定

カウンターを固定後、ズレ防止のため、追い打ちを行う

発　行：ＴＯＴＯ（株）　ＴＥＮ事務局

③カウンター固定ねじが斜めにならないよう ご注意ください

※ねじの締付力低下の原因となります



ロングビットやフレキシブルビットを活用し、 ねじが斜めにならないようご配慮ください。

発　行：ＴＯＴＯ（株）　ＴＥＮ事務局