


ラクラク取付け「もぐら〜ず」



「もぐら〜ず」は、シンクの下にもぐらずにカウンターの上から水栓を取り付けられます。取付できるカウンターの穴径は 33 ~ 39 です。

注意!! アダプター 水栓 給水・給湯接続 の順で取り付けます。ステンレス製カウンターで補強板がない場合は**固めの補強板**を取り付けてください。上面施工用アダプターはカウンターが**十分乾燥した状態**で取り付けてください。カウンターに**湿り気**がある場合は水気を拭き取り**ドライヤー**で乾かしてください。取付面に**養生シート**などがあれば取り除いてください。

水栓のタイプとアダプターの取付け向き




重要

水栓のタイプによってアダプターの取付け向きが異なります。


1 水栓からアダプターを外す

水栓本体の止めねじをゆるめ、ひっぱって外してください。

2 取付穴にアダプターを差し込む




3 矢印の方向にずらす




重要


4 ツメを広げる



5 たてで強くしめる




6 よこでさらに一回転しめる




重要


7 水栓を差し込む



8 止めねじをしめる



9 完成



電動ドライバー 使用上の注意

～ アダプタ - 及び本体の取り付けに電動ドライバーをご使用の場合には、
下記の内容を必ず守って取付けを行ってください。～

クラッチ作動トルクの設定

クラッチ作動トルクを **2～3.4 N・mの範囲** に必ず設定して使用してください。

電動ドライバー推奨機種

'98年1月現在


| メーカー名 | 機種名 | クラッチの設定段数 | 回転速度 |
|-------|-----------------------|-----------|------|
| 日立工機 | DS 10DV2 (9.6V / 22段) | 17段 | 高速 |
| リョービ | BDM 960 (9.6V / 15段) | 10段 | 高速 |
| | BDM 1200 (12V / 15段) | 10段 | 高速 |
| 松下電工 | EZ6181 (9.6V / 21段) | 14段 | 高速 |
| | EZ6283 (9.6V / 21段) | 14段 | 高速 |
| | EZ6481 (9.6V / 21段) | 14段 | 高速 |
| | EZ6101 (12V / 21段) | 14段 | 高速 |
| | EZ6401 (12V / 21段) | 14段 | 高速 |

注意点


クラッチの『低速』・・・トルクが大きくなりますので、アダプターが
設定厳禁!! 破損し、取付けができなくなることがあります。

締付け後は、固定ツメが回っていることを確認してください。
固定ツメが回っていない場合には、一度ボルトを緩めたのち、再度締め直して
ください。

水栓のタイプによってアダプターの取付け向きが異なります。



ツメが回ったか確認



穴をのぞいてツメが見えなければOK