

TOTO


東陶機器株式会社

洗面器用洗髪機能付 サーモスタット混合栓

TOTO

ご愛用のしおり

■ このたびは、TOTO洗髪機能付サーモスタット混合栓をお求めいただきました。まことにありがとうございます。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。



もくじ	
安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3～4
つかいかた	5～7
使用上の注意	7～8
温度調節のしかた	9
手入れのしかた	10～11
故障したときは	11

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

本社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台(093)951-2111 '95.4.
08543R

安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

⚠ 注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があります。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。


⚠ 注意

- (1) 水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。
やけどをするおそれがあります。
- (2) 熱湯をお使いのときには、カランは高温になっています。直接肌を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。(カラン付)
- (3) 使用後は必ず温度調節ハンドルの目盛を40℃以下に戻しておいてください。
次に使用すると、いきなり高温の湯を浴び、やけどをするおそれがあります。
- (4) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。


- (5) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。
- (6) 温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので、温度調節ハンドルはゆっくり回してください。
やけどをするおそれがあります。
- (7) 凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。
凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)
- (8) ハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起すおそれがありますので、ゆっくり操作してください。
漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

特長・各部のなまえ


1. スパウトは昇降式
洗顔時と洗髪時でスパウトの高さが変えられるよう、スパウト部は昇降式となっています。
2. 吐水の切替え
ハンドスプレーは切替ハンドルにより、整流吐水とシャワー吐水に切替えることができます。
3. ハンドスプレーは引出し可能
ハンドスプレーは固定して両手で洗顔・洗髪をしたり、引き出してうなじを洗うことのできる兼用タイプです。



4. お湯の温度を自動調節
混合水の温度を一定に自動調節しますので、使用中に給水・給湯圧力が変わっても、吐水温度はほとんど変化しません。
5. 操作は簡単!!安心・安全設計
温度調節ハンドルの操作ひとつで、お好みの温度に変えられます。また、安全ボタン付ですので誤って熱湯を出すこともありません。
6. 調整やお手入れにもちよっとした気くばりを
配管中の砂やごみなどが機能部に入らないよう、ストレーナを設けています。
7. 寒い地域でも安心してご使用いただけます。
寒冷地用は器具内の水抜きができる水抜コックを設けています。




つかいかた




温度調節

温度調節ハンドルを回して
お好みの湯温をポイントに
合わせてください。
ダイヤルの数字は湯温を示
す目安としてください。



安全ボタン

誤って熱湯を出さないよう
に安全ボタンがついていま
す。温度調節ハンドルは目
盛「40」付近でロックされま
すのでこれより高温で吐水
したいときは、安全ボタン
を押し回してください。
なお、安全ボタンを押し
使用した後は、ハンドルを
必ず目盛「40」以下に戻し
ておいてください。




吐水

開閉ハンドルを右方向へ回
すと吐水します。

止水


お湯を止めたいときは開閉
ハンドルを左方向へいっば
いに回してください。

洗顔時と洗髪時でスパウト
の高さを変えます。
洗髪時は、スパウト部を握
り、図に示す回転範囲内で
カチッと音がするまで上下
させてください。




スパウトの
高さ変更

切替ハンドルを右方向へい
っぱいに回すと整流に、左
方向へいっばいに回すとシ
ャワーに切替わります。




吐水の
切替え

ハンドスプレーは必要に応じてスパウトより引き出したり、スパウトに固定したままでもご使用できます。



ハンド
スプレー

凍結のおそれがある場合は水抜栓の操作とあわせて、左図の番号順に操作し器具内の水抜きを行ってください。




寒冷地用の
水抜方法

使用上の注意


熱湯を使用しますので、やけどなどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。

器具の左側は熱湯で高温になるため金具の表面に直接ふれないでください。また高温で吐水させたのちはしばらく水を出し、残湯を流しておいてください。




やけど
に注意

シャワーを使用するときは、いったん手で湯温を確かめてください。




湯温を
確かめる

温度調節 ハンドルは ゆっくりと




温度調節ハンドルを急に回すと温度が上がり過ぎたり下がり過ぎることがあります。ハンドルはゆっくり回してください。

温度調節 ハンドルは "40"以下に



熱湯("40"以上)を使用したときは、次に使用するときいきなり熱湯を浴びないため、必ず温度調節ハンドルを"40"以下に戻しておいてください。

器具に水を かけない ように




スパウトやホースに水をかけると水受けトレイから水があふれ、洗面器の下を濡らすことがありますのでご注意ください。

給湯機がガス瞬間湯沸器の場合


- 開閉ハンドルは全開でご使用ください。
- 湯沸器の温度調節つまみを"高"の位置にして、能力切替つまみは季節に応じた位置にセットしてください。
- 適温が得られないときは、湯沸器の能力切替つまみで調節してください。

温度調節のしかた

- ダイヤルでのお湯が出なくなった場合は、次の要領で温度調節をしてください。
- 調節する前に次の点を確認してください。
 - 止水栓が全開になっていること。
 - ストレーナのゴミづまりがないこと。
 - 十分な温度(使用する温度より10℃以上)のお湯がきていること。




開閉ハンドルを開き、温度調節ハンドルのダイヤル目盛に関係なく40℃のお湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回してください。



温度調節ハンドルが回りやすいように注意して温度調節ハンドルを引抜いてください。

■注意


温度調節ハンドルを抜きとるとき、ストッパーがはずれたらポイントに切欠きを合わせてはめてください。



ダイヤルの「40」の文字をポイントに合わせて温度調節ハンドルをはめてください。このとき温度調節ハンドルを、本体に確実に押し込んでください。

手入れのしかた

いつまでも美しさを保つためにふだんは柔らかかな布でふき、めっきされたところはときどきミシン油やカーワックスなどをしこませた布でふいてください。ただし、樹脂部(ハンドスプレーなど)に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。




クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわなどはめっき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめっきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

カラー塗装品の場合は、特別な手入れ方法となりますので、同梱の取扱説明書をご覧ください。


ストレーナがつまると吐水流量が少なくなったり、水又は熱湯が出なくなると十分な機能が発揮されなくなります。ときどきストレーナを掃除してください。



付属の開閉工具で湯側・水側の止水栓を閉じてください。



付属の開閉工具でストレーナをゆるめて取出してください。
注) カラー塗装品は表面が傷付きやすいので、必ず同梱の開閉工具をご使用ください。



ストレーナの網目につまったゴミをブラシなどで取除いてください。

スパウトやホースに水がかかると、ホースを伝って水が水受けトレイにたまるところがあります。
定期的に水受けトレイの水位を確認し、必要に応じて排水をしてください。

故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。
なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合わせください。

現象	お調べいただくところ
■吐水流量が少ない	<ul style="list-style-type: none">●止水栓は全開にされていますか。●ストレーナにごみはたまっていますか。
■高温しか出ない ■低温しか出ない	<ul style="list-style-type: none">●止水栓は全開されていますか。●ストレーナにごみはたまっていますか。●温度調節は適当ですか。
■ダイヤルどおりのお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none">●止水栓は全開されていますか。●ストレーナにごみはたまっていますか。●温度調節は適当ですか。

※温度調節の方法は9ページ、ストレーナの掃除は10ページを参照ください。