

**TOTO**


東陶機器株式会社

洗髪器用シングルレバー混合栓

# TOTO ご愛用のしおり

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ  
**0120-03-1010**  
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)  
08

■このたびは、TOTOの洗髪器用シングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。



もくじ	
安全上の注意	1～2
特長・各部のなまえ	3
つかいかた	4
使用上の注意	4～6
手入れのしかた	6
故障したときは	7

本社〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1…………ビル電話受付台(093)951-2111 \*95.5.  
08550R

# 安全のために必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

**△ 注意** この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害ます。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

## ! 注意


- (1) 水栓の左側は給湯側のため高温になっています。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。  
やけどのをするおそれがあります。
- (2) 熱湯をお使いのときには、カラランは高温になっています。直接肌を触れないでください。  
やけどのをするおそれがあります。(カララン付)
- (3) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。  
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。
- (4) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。  
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

## 特長・各部のなまえ

### 操作が簡単です


レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。

TL50A




## つかいかた

止水  
吐水  
と  
止水



どの位置でも、レバーハンドルを下げると吐水し、上げると止水します。吐水量はレバーハンドルを下げるにしたがって多くなります。


温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右にいっぱい回すと水、左に回すにつれてしだいに温度が上り、左いっぱいまで最高になります。



温度調節


## 使用上の注意

熱湯を使用しますので、やけどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。




混合栓本体は熱湯で高温になるため金属の表面に直接ふれないでください。  
また高温で吐水させた後はしばらく水を出し、残湯を流しておいてください。

熱湯を使用しますので、やけどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。



お湯を使用したのち次に使う場合がありますので、しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。




水を止めるときは、レバーハンドルをゆっくり上げてください。急に上げると、水による音が出ることがあります。



スプレー台やホースに水をかけると、洗髪器の下をめらすことがありますのでご注意ください。

- レバーハンドルは全開でご使用ください。
- 湯沸器の温度調節つまみを“高”的位置にして、能力切換つまみは季節に応じた、位置にセットしてください。
- 適切な吐水流量で適温が得られないときは、湯沸器の能力切換つまみで調節してください。

①レバーハンドルを中央位置で下げる。




#### 寒冷地用の 水抜方法

……

## 手入れのしかた

いつもでも美しさを保つためにふだんは柔らかな布でふき、めつきされたところはときどきミシン油やカーワックスなどをしみこませた布で洗ってください。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどで使いき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いでください。



# 故障したときは

故障したときの修理はお取付工事店にご依頼ください。  
なおご不明な点がございましたらお客様相談室にお問合せください。

## 修理を依頼される前に

現象	調べてくださいところ
■吐水量が少ない。	●止水栓は全開されていますか。
■高温しか出ない。	●水側の止水栓は全開されていますか。
■低温しか出ない。	●混合栓に湯がきていますか。 ●湯側の止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうまくできない。	●止水栓は全開されていますか。 ●混合栓に湯がきていますか。

## 本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しております  
ので、絶対に分解しないでください。